

BG: JUSINKO: РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

- Мощност на мотора: 140 W
- Скорост на смилане: 20 001 – 22 000 оборота в минута
- Капацитет: 400 мл
- Материал: пластмаса PP + неръждаема стомана
- Зареждане: USB зареждане, ≤36V
- Размери: 185 мм × 85 мм × 85 мм
- В комплекта:
 - 1 x мини блендер JUSINKO
 - 1 x капак за чашата
 - 1 x USB кабел за зареждане
 - 1 x ръководство за потребителя

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Този продукт разполага с батерийно захранван DC мотор. Зарядното устройство е съвместимо с повечето зарядни за смартфони. Моля, използвайте предоставения от производителя кабел за данни, за да заредите продукта преди първа употреба. Времето за зареждане е приблизително 3 часа.
- По време на работа не развивайте компонентите и не поставяйте ръце или твърди предмети в корпуса на чашата, за да избегнете инциденти.
- Преди почистване се уверете, че продуктът е изключен. Почиствайте внимателно корпуса на чашата и основата, но никога не потапяйте основата във вода, за да не повредите електронните компоненти.
- Избягвайте работа без продукти в чашата. Максималното време за изцеждане е 90 секунди. След 90 секунди синята светлина ще спре да мига автоматично. За да продължите изцеждането, нулирайте бутона и рестартирайте устройството. Не оказвайте прекалено голям натиск, тъй като това може да намали живота на продукта чрез прегряване на електронните компоненти.
- Ако моторът внезапно спре по време на работа поради прекалено много плодова пулпа, моторът може да се блокира. В този случай ще се активира защитната програма, която ще прекъсне захранването и ще накара LED индикатора да мига в червено. Изключете бутона, изчакайте светлината да спре да мига и след това натиснете бутона отново за нормална работа.
- Не поставяйте части от продукта в миялна машина или други почистващи уреди.
- Избягвайте използването на стоманена вата, абразивни почистващи препарати или корозивни течности за почистване.
- Този продукт е предназначен изключително за изцеждане на пресни плодове и зеленчуци. Не е подходящ за мелене на месо, ядки или бобови растения. Опитът да се използва за тези цели може да доведе до повреда и скъсяване на живота му.
- Дръжте продукта далеч от деца. Не трябва да се използва или играе с него от лица (включително деца) с физически, сетивни или умствени увреждания или такива без необходимия опит и знания.

Този продукт е предназначен само за лично или домашно ползване. При неконтролируеми повреди, моля, свържете се с обслужването на производителя.

Компанията не носи отговорност за сервиз, ако електронните компоненти са повредени

поради неоторизирано разглобяване. Преди първа употреба уверете се, че батерията е напълно заредена и почистете всички части, които влизат в контакт с храна. Продуктът има двойна защита и ще работи само когато корпусът на чашата е сигурно закрепен към основата.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА

1. Обърнете блендера с чашата надолу и отделете чашата от основата, като я завъртите.
2. Нарезжете плодовете и зеленчуците на малки парчета преди употреба. Добавете мляко, кисело мляко, варена вода, натрошен лед или други течности, за да улесните смилането и да смазвате остриетата. Напълнете чашата с продукти до 80% от капацитета и добавете течности до около 30–50% от височината на чашата.
3. Преди да започнете, дръжте блендера с чашата надолу и натиснете бутона за хранване. Не го поставяйте веднага в изправено положение; оставете остриетата да се въртят свободно във въздуха за няколко секунди и разклатете уреда под ъгъл около 45 градуса.
4. Ако блендерът заседне, обърнете го и рестартирайте процеса. Ако ефективността на смилането все още не е достатъчна, повторете цикъла 2–3 пъти. За оптимални резултати всеки цикъл трябва да продължи около 40 секунди. След като времето на работа надвиши 90 секунди, уредът автоматично ще се изключи.
5. След смилането обърнете блендера с чашата надолу и свалете капака. Можете да изсипете съдържанието в чаша или да поставите капак за пиене и да консумирате директно от чашата.

Важно: Не използвайте блендера без продукти. Преди употреба премахнете торбичката за чай от капака на чашата, добавете вода и здраво закрепете корпуса и капака. Натиснете бутона за хранване, за да проверите за аномалии. След като корпусът и основата са правилно подравнени и закрепени, индикаторната светлина ще мига в синьо, което означава, че продуктът е готов за безопасна употреба.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Повреда	Причина	Решение
Не стартира, няма светлинен сигнал	Корпусът и основата не са закрепени	Подравнете и стегнете корпуса към основата.
Не стартира или спира, червена светлина	Ниска батерия	Заредете продукта своевременно.
Спира по време на работа, мига синя светлина	Активирана защита от 90 секунди	Рестартирайте устройството.
Спира по време на работа, мига червена светлина	Блокиран мотор	Премахнете препятствието и рестартирайте.

Повреда	Причина	Решение
Теч от вода	Силиконовият пръстен не е монтиран правилно	Поставете силиконовия пръстен наново.

Напомняне: Този продукт може да се зарежда с повечето зарядни устройства за смартфони или с външна батерия. Времето за зареждане е около 3 часа, а напълно заредената батерия може да произведе 8–10 чаши прясно изцеден сок.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.