

LV: JUSINKO: LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

PRODUKTA PARAMETRI

- Motora jauda: 140 W
- Sajaukšanas ātrums: 20 001 – 22 000 apgr./min
- Tilpums: 400 ml
- Materiāls: PP plastmasa + nerūsējošais tērauds
- Uzlāde: USB uzlādējams, ≤36V
- Izmēri: 185 mm × 85 mm × 85 mm
- Komplektā ietilpst:
 - 1 x JUSINKO mini blenderis
 - 1 x krūzes vāks
 - 1 x USB uzlādes kabelis
 - 1 x lietotāja rokasgrāmata

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Šis produkts ir aprīkots ar akumulatora barotu līdzstrāvas motoru. Lādētājs ir saderīgs ar lielāko daļu viedtālrūņu lādētāju. Lūdzu, izmantojiet ražotāja nodrošināto datu kabeli produkta uzlādei pirms pirmās lietošanas. Uzlādes laiks ir aptuveni 3 stundas.
- Darbības laikā neatveriet komponentus un neievietojiet rokas vai citus cietus priekšmetus krūzē, lai izvairītos no traumām.
- Pirms tīrīšanas pārļiecinieties, ka ierīce ir izslēgta. Tīriet krūzi un pamatni uzmanīgi, taču nekad nemērcējiet pamatni ūdenī, lai novērstu elektronisko komponentu bojājumus.
- Izvairieties no ierīces darbības bez sastāvdaļām. Maksimālais sulas izspiešanas laiks ir 90 sekundes. Pēc 90 sekundēm zilā gaisma automātiski pārtrauks mirgot. Lai turpinātu sulas izspiešanu, atiestatiet slēdzi un atsāciet darbību. Nepiespiediet pārāk spēcīgi, jo tas var saīsināt produkta kalpošanas laiku, izraisot elektronisko komponentu pārkaršanu.
- Ja motors pēkšņi apstājas lietošanas laikā sakarā ar pārāk lielu augļu mīkstumumu, motors var bloķēties. Šādā gadījumā līnijas aizsardzības programma aktivizēsies, atslēdzot barošanu un izraisot LED indikatoru mirgot sarkanā krāsā. Atvienojiet slēdzi, pagaidiet, līdz indikators pārstāj mirgot, un pēc tam nospiediet slēdzi, lai atsāktu normālu darbību.
- Neievietojiet produkta daļas trauku mazgājamajā mašīnā vai citās tīrīšanas ierīcēs.
- Izvairieties no tērauda vilnas, abrazīvu tīrīšanas līdzekļu vai korozīvu šķidrumu izmantošanas produkta tīrīšanai.
- Šis produkts ir paredzēts tikai svaigu augļu un dārzeņu sulu izspiešanai. Tas nav piemērots gaļas, riekstu vai pupiņu malšanai. Mēģinājums to darīt var izraisīt produkta bojājumus un samazināt tā kalpošanas laiku.
- Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā. To nedrīkst izmantot vai spēlēties ar to personas (ieskaitot bērnus) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai personas bez atbilstošas pieredzes un zināšanām.
- Šis produkts ir paredzēts tikai personīgai vai mājas lietošanai. Ja rodas nekontrolējamas kļūmes, sazinieties ar ražotāja klientu apkalpošanas dienestu. Uzņēmums nav atbildīgs par apkopi, ja elektroniskie komponenti ir bojāti neautorizētas demontāžas dēļ. Pirms pirmās lietošanas pārļiecinieties, ka akumulators ir pilnībā uzlādēts un visas daļas, kas nonāk saskarē ar pārtiku, ir iztīrītas. Produktam ir dubultā drošības aizsardzība, un tas darbosies tikai tad, ja krūze ir droši piestiprināta pie pamatnes.

PRODUKTA LIETOŠANA

1. Apgrīziet sulu spiedēju otrādi un noņemiet krūzi no pamatnes, to pagriežot.
2. Pirms lietošanas sagriežiet augļus un dārzeņus mazos gabaliņos. Pievienojiet pienu, jogurtu, vārītu ūdeni, sasmalcinātu ledu vai citas šķidrumus, lai veicinātu sajaukšanu un ieeļļotu asmeņus. Piepildiet krūzi ar sastāvdaļām līdz 80% no tās ietilpības un pievienojiet šķidrumus aptuveni līdz 30–50% no krūzes augstuma.
3. Pirms palaišanas turiet sulu spiedēju otrādi un nospiediet barošanas pogu. Neievietojiet to uzreiz vertikālā stāvoklī; ļaujiet asmeņiem pāris sekundes griezties brīvi gaisā un kratiet ierīci aptuveni 45 grādu leņķī.
4. Ja sulu spiedējs iestrēgst, apgrīziet to otrādi un atkārtojiet procesu. Ja sajaukšanas efektivitāte joprojām nav pietiekama, atkārtojiet ciklu 2–3 reizes. Optimālam rezultātam katram ciklam jāilgst aptuveni 40 sekundes. Kad sulas izspiešanas laiks pārsniedz 90 sekundes, sulu spiedējs automātiski apstāties.
5. Pēc sajaukšanas atkal apgrīziet sulu spiedēju otrādi un noņemiet vāku. Jūs varat vai nu izliet saturu glāzē, vai pievienot dzeršanas vāku un dzert tieši no krūzes.

Svarīgi: Nelietojiet sulu spiedēju bez sastāvdaļām. Pirms lietošanas izņemiet tējas filtru no krūzes vāka, pievienojiet ūdeni un droši piestipriniet krūzi un vāku. Nospiediet barošanas pogu, lai pārbaudītu, vai nav anomāliju. Kad krūze un pamatne ir pareizi izlīdzinātas un nostiprinātas, indikatora gaismas mirgos zilā krāsā, norādot, ka produkts ir gatavs drošai lietošanai.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Kļūme	Iemesls	Risinājums
Neieslēdzas, nav signāla	Krūze un pamatne nav piestiprinātas	Piestipriniet krūzi pie pamatnes.
Neieslēdzas, sarkana gaisma	Zems akumulatora līmenis	Uzlādējiet produktu.
Apstājas, zilā gaisma mirgo	Aktivizēta 90 sekunžu aizsardzība	Restartējiet ierīci.
Apstājas, sarkanā gaisma mirgo	Motors bloķēts	Noņemiet šķērsli un atsāciet darbību.
Ūdens noplūde	Silikona blīve nav pareizi uzstādīta	Pārlikt silikona blīvi no jauna.

Atgādinājums: Šo produktu var uzlādēt ar lielāko daļu viedtālrunu lādētāju vai ārējo akumulatoru. Uzlādes laiks ir aptuveni 3 stundas, un pilnībā uzlādēts akumulators var izspiest 8–10 glāzes svaigas sulas.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.