

SR (Latn.): JUSINKO: KORISNIČKO UPUTSTVO

PARAMETRI PROIZVODA

- Snaga motora: 140 W
- Brzina mešanja: 20.001 – 22.000 o/min
- Zapremina: 400 mL
- Materijal: PP plastika + nerđajući čelik
- Punjenje: USB punjenje, ≤36V
- Dimenzije: 185 mm × 85 mm × 85 mm
- Sadržaj pakovanja:
 - 1 x JUSINKO mini blender
 - 1 x Poklopac čaše
 - 1 x USB kabl za punjenje
 - 1 x Korisničko uputstvo

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- Ovaj proizvod ima motor na baterijski pogon. Punjač je kompatibilan sa većinom punjača za pametne telefone. Pre prve upotrebe napunite uređaj koristeći priloženi USB kabl. Vreme punjenja je približno 3 sata.
- Dok je uređaj u radu, nemojte odvrnati delove niti stavljati ruke ili druge tvrde predmete u čašu kako biste izbegli nezgode.
- Pre čišćenja isključite napajanje. Pažljivo očistite čašu i bazu, ali nikada ne potapajte bazu u vodu kako biste sprečili oštećenje elektronskih komponenti.
- Izbegavajte rad uređaja bez sastojaka. Maksimalno vreme ceđenja je 90 sekundi. Nakon 90 sekundi plava lampica će automatski prestati da treperi. Za nastavak pritisnite prekidač i ponovo pokrenite uređaj. Ne primenjujte preveliki pritisak, jer to može skratiti vek trajanja proizvoda usled pregrevanja elektronskih komponenti.
- Ako se motor tokom rada iznenada zaustavi zbog prevelike količine voćne pulpe, može doći do blokade motora. U tom slučaju aktiviraće se zaštitni program, prekinuti napajanje i uzrokovati da LED svetlo treperi crveno. Isključite prekidač, sačekajte da LED svetlo prestane da treperi, a zatim pritisnite prekidač za nastavak rada.
- Nemojte prati delove uređaja u mašini za pranje sudova ili drugim uređajima za čišćenje.
- Ne koristite čeličnu vunu, abrazivna sredstva za čišćenje ili korozivne tečnosti za čišćenje uređaja.
- Proizvod je namenjen isključivo za ceđenje svežeg voća i povrća. Nije pogodan za mlevenje mesa, mlevenje orašastih plodova ili obradu pasulja. Pokušaj upotrebe u te svrhe može dovesti do kvara uređaja i skratiti njegov radni vek.
- Proizvod čuvajte van domašaja dece. Ne smeju ga koristiti ili njime rukovati osobe (uključujući decu) sa fizičkim, senzornim ili mentalnim ograničenjima ili osobe bez odgovarajućeg iskustva i znanja.
- Proizvod je namenjen samo za ličnu ili kućnu upotrebu. U slučaju nekontrolisanih kvarova obratite se službi za korisnike proizvođača. Kompanija neće biti odgovorna za popravku ako su elektronske komponente oštećene zbog neovlašćenog rastavljanja. Pre prve upotrebe, proverite da li je baterija potpuno napunjena i očistite sve delove koji će doći u kontakt sa hranom. Proizvod ima dvostruku bezbednosnu zaštitu i radiće samo kada je čaša pravilno pričvršćena na bazu.

UPOTREBA PROIZVODA

1. Okrenite sokovnik naopako i odvrnite čašu sa baze rotiranjem.
2. Pre upotrebe isecite voće i povrće na sitne komade. Dodajte mleko, jogurt, prokuvanu vodu, drobljeni led ili druge tečnosti kako bi se olakšalo mešanje i podmazivanje sečiva. Čašu napunite sastojcima do 80% zapremine, a tečnost dodajte do 30–50% visine čaše.
3. Pre uključivanja, držite sokovnik naopako i pritisnite dugme za uključivanje. Nemojte ga odmah postavljati uspravno; pustite da se sečiva nekoliko sekundi slobodno okreću u vazduhu i lagano protresite uređaj pod uglom od približno 45 stepeni.
4. Ako se sokovnik zaglavi, okrenite ga naopako i ponovo pokrenite proces. Ako je efikasnost mešanja i dalje nedovoljna, ponovite ciklus ceđenja 2–3 puta. Za optimalne rezultate, svaki ciklus ceđenja treba da traje približno 40 sekundi. Kada vreme ceđenja premaši 90 sekundi, sokovnik će se automatski isključiti.
5. Nakon mešanja, ponovo okrenite sokovnik naopako i skinite poklopac. Sadržaj možete presuti u čašu ili pričvrstiti poklopac za piće i konzumirati sok direktno iz čaše.

Važno: Nemojte koristiti sokovnik bez sastojaka. Pre upotrebe, izvadite filter vrećicu iz poklopca čaše, dodajte vodu i ponovo pričvrstite čašu i poklopac. Pritisnite dugme za uključivanje kako biste proverili eventualne nepravilnosti. Kada su čaša i baza pravilno poravnate i pričvršćene, indikator će treperiti plavo, što znači da je proizvod spreman za sigurnu upotrebu.

OTKLANJANJE PROBLEMA

Problem	Uzrok	Rešenje
Ne radi, nema signala	Čaša i baza nisu pričvršćeni	Poravnajte i čvrsto zavrните čašu na bazu.
Ne radi, crveno svetlo	Niska napunjenost baterije	Napunite uređaj na vreme.
Zaustavljanje tokom rada, plavo svetlo treperi	Aktivirana zaštita od 90 sekundi	Ponovo pokrenite uređaj.
Zaustavljanje tokom rada, crveno svetlo treperi	Motor je blokiran	Uklonite prepreku i ponovo pokrenite uređaj.
Curenje vode	Silikonski prsten nije pravilno postavljen	Ponovo postavite silikonski prsten.

Napomena: Uređaj se može puniti većinom punjača za pametne telefone ili korišćenjem prenosive baterije. Vreme punjenja je približno 3 sata, a potpuno napunjena baterija može proizvesti 8–10 čaša svežeg soka.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (Cyril.): JUSINKO: КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

ПАРАМЕТРИ ПРОИЗВОДА

- Снага мотора: 140 W
- Брзина мешања: 20.001 – 22.000 о/мин
- Запремина: 400 mL
- Материјал: РР пластика + нерђајући челик
- Пуњење: USB пуњење, ≤36V
- Димензије: 185 mm × 85 mm × 85 mm
- Садржај паковања:
 - 1 x JUSINKO мини блендер
 - 1 x Поклопац чаше
 - 1 x USB кабл за пуњење
 - 1 x Корисничко упутство

ВАЖНА БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

- Овај производ има мотор на батеријски погон. Пуњач је компатибилан са већином пуњача за паметне телефоне. Пре прве употребе напуните уређај користећи приложени USB кабл. Време пуњења је приближно 3 сата.
- Док је уређај у раду, немојте одврнути делове нити стављати руке или друге тврде предмете у чашу како бисте избегли незгоде.
- Пре чишћења искључите напајање. Пажљиво очистите чашу и базу, али никада не потапајте базу у воду како бисте спречили оштећење електронских компоненти.
- Избегавајте рад уређаја без састојака. Максимално време цеђења је 90 секунди. Након 90 секунди плава лампица ће аутоматски престати да трепери. За наставак притисните прекидач и поново покрените уређај. Не примењујте превелики притисак, јер то може скратити век трајања производа услед прегревања електронских компоненти.
- Ако се мотор током рада изненада заустави због превелике количине воћне пулпе, може доћи до блокаде мотора. У том случају активираће се заштитни програм, прекинути напајање и изазвати да LED светло трепери црвено. Искључите прекидач, сачекајте да LED светло престане да трепери, а затим притисните прекидач за наставак рада.
- Немојте прати делове уређаја у машини за прање судова или другим уређајима за чишћење.
- Не користите челичну вуну, абразивна средства за чишћење или корозивне течности за чишћење уређаја.
- Производ је намењен искључиво за цеђење свежег воћа и поврћа. Није погодан за млевење меса, млевење орашастих плодова или обраду пасуља. Покушај употребе у те сврхе може довести до квара уређаја и скратити његов радни век.
- Производ чувајте ван домаћаја деце. Не смеју га користити или њиме руковати особе (укључујући децу) са физичким, сензорним или менталним ограничењима или особе без одговарајућег искуства и знања.
- Производ је намењен само за личну или кућну употребу. У случају неконтролисаних кварова обратите се служби за кориснике произвођача. Компанија неће бити одговорна за поправку ако су електронске компоненте оштећене због неовлашћеног растављања. Пре прве употребе, проверите да ли је батерија потпуно напуњена и очистите све

делове који ће доћи у контакт са храном. Производ има двоструку безбедносну заштиту и радиће само када је чаша правилно причвршћена на базу.

УПОТРЕБА ПРОИЗВОДА

1. Окрените соковник наопако и одвртите чашу са базе ротирањем.
2. Пре употребе исеците воће и поврће на ситне комаде. Додајте млеко, јогурт, прокувану воду, дробљени лед или друге течности како би се олакшало мешање и подмазивање сечива. Чашу напуните састојцима до 80% запремине, а течност додајте до 30–50% висине чаше.
3. Пре укључивања, држите соковник наопако и притисните дугме за укључивање. Немојте га одмах постављати усправно; пустите да се сечива неколико секунди слободно окрећу у ваздуху и лагано протресите уређај под углом од приближно 45 степени.
4. Ако се соковник заглави, окрените га наопако и поново покрените процес. Ако је ефикасност мешања и даље недовољна, поновите циклус цеђења 2–3 пута. За оптималне резултате, сваки циклус цеђења треба да траје приближно 40 секунди. Када време цеђења премаши 90 секунди, соковник ће се аутоматски искључити.
5. Након мешања, поново окрените соковник наопако и скините поклопац. Садржај можете пресути у чашу или причврстити поклопац за пиће и конзумирати сок директно из чаше.

Важно: Немојте користити соковник без састојака. Пре употребе, извадите филтер кесицу из поклопца чаше, додајте воду и поново причврстите чашу и поклопац. Притисните дугме за укључивање како бисте проверили евентуалне неправилности. Када су чаша и база правилно поравнате и причвршћене, индикатор ће треперити плаво, што значи да је производ спреман за безбедну употребу.

ОТКЛАЊАЊЕ ПРОБЛЕМА

Проблем	Узрок	Решење
Не ради, нема сигнала	Чаша и база нису причвршћени	Порежите и чврсто заврните чашу на базу.
Не ради, црвено светло	Ниска напуњеност батерије	Напуните уређај на време.
Прекид током рада, плаво светло трепери	Активирана заштита од 90 секунди	Поново покрените уређај.
Прекид током рада, црвено светло трепери	Мотор је блокиран	Уклоните препреку и поново покрените уређај.
Цурење воде	Силиконски прстен није правилно постављен	Поново поставите силиконски прстен.

Напомена: Уређај се може пунити већином пуњача за паметне телефоне или коришћењем преносиве батерије. Време пуњења је приближно 3 сата, а потпуно напуњена батерија може произвести 8–10 чаша свежег сока.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније