

HU: JUSINKO: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

TERMÉKPARAMÉTEREK

- Motor teljesítmény: 140 W
- Keverési sebesség: 20 001 – 22 000 RPM
- Térfogatkapacitás: 400 mL
- Anyag: PP műanyag + rozsdamentes acél
- Töltés: USB újratölthető, ≤36V
- Méret: 185 mm × 85 mm × 85 mm
- A csomag tartalma:
 - 1 x JUSINKO mini turmixgép
 - 1 x Pohárfedél
 - 1 x USB töltőkábel
 - 1 x Felhasználói kézikönyv

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A termék akkumulátorral működő egyenáramú motorral van felszerelve. A töltő kompatibilis a legtöbb okostelefon töltőjével. Használat előtt töltsse fel a készüléket a gyártó által biztosított adatkábelrel. A töltési idő körülbelül 3 óra.
- A termék működése közben ne csavarja le az alkatrészeket, és ne helyezzen kezét vagy más kemény tárgyat a pohár belsejébe a balesetek elkerülése érdekében.
- Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. Tisztítsa meg a pohártestet és az alapot, de soha ne merítse az alapot vízbe, hogy elkerülje az elektronikus alkatrészek károsodását.
- Kerülje a termék működtetését összetevők nélkül. A maximális facsarási idő 90 másodperc. 90 másodperc elteltével a kék fény automatikusan leáll. A facsarás folytatásához állítsa vissza a kapcsolót, majd indítsa újra. Ne alkalmazzon túlzott nyomást, mert ez csökkentheti a termék élettartamát az elektronikus alkatrészek túlmelegedése miatt.
- Ha a motor használat közben hirtelen leáll a túl sok gyümölcszép miatt, a motor elakadhat. Ebben az esetben a védelmi program aktiválódik, a tápellátás megszakad, és a LED pirosan villog. Kapcsolja ki a készüléket, várjon, amíg a LED villogása megszűnik, majd nyomja meg a kapcsolót a normál működés visszaállításához.
- Ne helyezze a termék egyetlen részét sem mosogatógépbe vagy más tisztítóberendezésbe.
- Kerülje az acélgyapot, abrazív tisztítószer vagy maró hatású folyadékok használatát a termék tisztításához.
- A termék kizárólag friss gyümölcsök és zöldségek facsarására szolgál. Nem alkalmas hús, diófélék vagy bab darálására. Az ilyen használat a termék meghibásodását okozhatja, és csökkentheti annak élettartamát.

Tartsa a terméket gyermekektől elzárva. Nem használhatják vagy játszhatnak vele olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik fizikai, érzékszervi vagy mentális fogyatékkal élnek, illetve nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel.
- A termék kizárólag személyes vagy háztartási használatra készült. Ha irányíthatatlan hibák lépnek fel, forduljon a gyártó ügyfélszolgálatához. A vállalat nem vállal felelősséget a karbantartásért, ha az elektronikus alkatrészek a jogosulatlan szétszerelés miatt sérültek meg. Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, és tisztítsa meg az összes élelmiszerrel érintkező alkatrészt. A termék kettős biztonsági

védelemmel rendelkezik, és csak akkor működik, ha a pohártest szorosan rögzítve van az alaphoz.

TERMÉKHASZNÁLAT

- 1. Fordítsa fejjel lefelé a turmixgépet, majd az óramutató járásával ellentétes irányban csavarja le a poharat az alapról.
- 2. Vágja fel a gyümölcsöket és zöldségeket kis darabokra használat előtt. Adjon hozzá tejet, joghurtot, forralt vizet, tört jeget vagy más folyadékokat a könnyebb keverés és a pengék kenése érdekében. Töltse meg a poharat az összetevőkkel a kapacitás 80%-áig, és adjon hozzá folyadékot a pohár magasságának körülbelül 30–50%-áig.
- 3. Indítás előtt tartsa fejjel lefelé a turmixgépet, és nyomja meg a bekapcsológombot. Ne helyezze azonnal függőleges helyzetbe; hagyja, hogy a pengék néhány másodpercig szabadon forogjanak, és rázza meg a készüléket kb. 45 fokal szögben.
- 4. Ha a turmixgép elakad, fordítsa fejjel lefelé, és indítsa újra a folyamatot. Ha a keverés hatékonysága továbbra is elégtelen, ismételje meg a facsarási ciklust 2–3 alkalommal. Az optimális eredmény érdekében minden ciklus körülbelül 40 másodpercig tartson. Ha a facsará meg haladja a 90 másodpercet, a turmixgép automatikusan leáll.
- 5. A keverés befejezése után ismét fordítsa fejjel lefelé a turmixgépet, majd vegye le a fedelet. A tartalmat kiöntheti egy pohárba, vagy rögzítheti az ivófedelet, és közvetlenül a pohárból fogyaszthatja a levet.

Fontos: Ne működtesse a turmixgépet összetevők nélkül. Használat előtt távolítsa el a teafiltert a pohár fedeléről, adjon hozzá vizet, majd rögzítse a poharat és a fedelet. Nyomja meg a bekapcsológombot, és ellenőrizze az esetleges rendellenességeket. Ha a pohár és az alap megfelelően vannak rögzítve, a jelzőfény kéken villog, jelezve, hogy a termék biztonságosan használható.

HIBAKERESÉS

Hiba	Ok	Megoldás
Nem indul, nincs fényjel	A pohár és az alap nincs rögzítve	Igazítsa a poharat az alaphoz, és húzza meg.
Nem indul, piros fény	Alacsony akkumulátorszint	Töltse fel az eszközt.
Használat közben leáll, kék fény villog	90 másodperces védelem aktiválva	Indítsa újra az eszközt.
Használat közben leáll, piros fény villog	Motor elakadt	Távolítsa el az akadályt, majd indítsa újra az eszközt.
Vízszivárgás	Rosszul rögzített szilikon gyűrű	Szerelje vissza a szilikon gyűrűt.

Emlékeztető: A termék a legtöbb okostelefon töltőjével vagy powerbankkal is tölthető. A töltési idő körülbelül 3 óra, és a teljesen feltöltött akkumulátor 8–10 pohár friss levet képes készíteni.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTFELDOLGOZÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.