

LT: JUSINKO: NAUDOTOJO VADOVAS

GAMINIO PARAMETRAI

- Variklio galia: 140 W
- Maišymo greitis: 20 001 – 22 000 aps./min
- Talpa: 400 ml
- Medžiaga: PP plastikas + nerūdijantis plienas
- Įkrovimas: USB įkraunamas, ≤36V
- Dydis: 185 mm × 85 mm × 85 mm
- Komplekte:
 - 1 x JUSINKO mini trintuvas
 - 1 x Puodelio dangtelis
 - 1 x USB įkrovimo laidas
 - 1 x Naudotojo vadovas

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Šis produktas turi akumuliatorinį nuolatinės srovės variklį. Įkroviklis suderinamas su daugeliu išmaniųjų telefonų įkroviklių. Naudokite gamintojo pateiktą duomenų kabelį gaminiui įkrauti prieš pirmą naudojimą. Įkrovimo laikas yra apie 3 valandas.
- Veikiant produktui, neatlaisvinkite komponentų ir neikiškite rankų ar kitų kietų daiktų į puodelio korpusą, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.
- Prieš valydami įsitikinkite, kad įrenginys yra išjungtas. Atsargiai valykite puodelio korpusą ir pagrindą, tačiau niekada nemerkite pagrindo į vandenį, kad nepažeistumėte elektroninių komponentų.
- Venkite naudoti prietaisą be ingredientų. Maksimalus sulčių spaudimo laikas – 90 sekundžių. Po 90 sekundžių mėlyna lemputė automatiškai nustos mirksėti. Norėdami tęsti sulčių spaudimą, iš naujo nustatykite jungiklį ir paleiskite iš naujo. Nespauskite per stipriai, nes tai gali sutrumpinti gaminio tarnavimo laiką dėl elektroninių komponentų perkaitimo.
- Jei naudojimo metu variklis staiga sustoja dėl per didelio vaisių minkštimo kiekio, variklis gali užstrigti. Tokiu atveju suveiks linijos apsaugos programa, išjungs maitinimą ir LED pradės mirksėti raudonai. Išjunkite jungiklį, palaukite, kol LED nustos mirksėti, tada paspauskite jungiklį, kad atnaujintumėte įprastą veikimą.
- Nenaudokite gaminio dalių indaplovėje ar kituose valymo įrenginiuose.
- Venkite naudoti plieno vilnos, abrazyvinių valymo priemonių ar ėsdinančių skysčių gaminio valymui.
- Šis produktas skirtas tik šviežių vaisių ir daržovių sulčių spaudimui. Jis netinka mėsos, riešutų ar pupelių malimui. Bandytas tai daryti gali sugadinti gaminį ir sutrumpinti jo tarnavimo laiką.
- Laikykite produktą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jo negalima naudoti ar žaisti su juo asmenims (įskaitant vaikus) su fiziniais, jutiminiais ar protiniais sutrikimais arba tiems, kuriems trūksta atitinkamos patirties ir žinių.

Šis produktas skirtas tik asmeniniam arba namų naudojimui. Jei atsiranda nekontroliuojamų gedimų, kreipkitės į gamintojo klientų aptarnavimo tarnybą. Įmonė neatsako už priežiūrą, jei elektroniniai komponentai sugadinti dėl neleistino išardymo. Prieš pirmą naudojimą įsitikinkite, kad akumuliatorius yra visiškai įkrautas ir visi komponentai, liečiantys maistą, yra nuvalyti. Produktas turi dvigubą apsaugą ir veiks tik tada, kai puodelis bus tvirtai pritvirtintas prie pagrindo.

GAMINIO NAUDOJIMAS

1. Apverskite sulčiaspaudę aukštyn kojomis ir pasukdami atskirkite puodelį nuo pagrindo.
2. Prieš naudojimą supjaustykite vaisius ir daržoves mažais gabalėliais. Įpilkite pieno, jogurto, virinto vandens, smulkinto ledo ar kitų skysčių, kad palengvintumėte maišymą ir suteptumėte ašmenis. Užpildykite puodelį ingredientais iki 80% talpos ir pridėkite skysčių maždaug iki 30–50% puodelio aukščio.
3. Prieš paleidžiant, laikykite sulčiaspaudę aukštyn kojomis ir paspauskite maitinimo mygtuką. Nedelsdami neverskite jo į vertikalią padėtį; leiskite ašmenims kelias sekundes laisvai suktis ore ir pakratykite įrenginį 45 laipsnių kampų.
4. Jei sulčiaspaudė užstringa, apverskite ją aukštyn kojomis ir pradėkite iš naujo. Jei maišymo efektyvumas vis dar nepakankamas, pakartokite ciklą 2–3 kartus. Optimaliausiems rezultatams kiekvienas ciklas turėtų trukti apie 40 sekundžių. Kai sulčių spaudimo laikas viršija 90 sekundžių, sulčiaspaudė automatiškai išsijungs.
5. Po maišymo vėl apverskite sulčiaspaudę aukštyn kojomis ir nuimkite dangtelį. Galite arba išpilti turinį į stiklinę, arba uždėti gėrimo dangtelį ir gerti tiesiai iš puodelio.

Svarbu: Nenaudokite sulčiaspaudės be ingredientų. Prieš naudojimą išimkite arbatos filtrą iš puodelio dangtelio, įpilkite vandens ir tvirtai pritvirtinkite puodelį ir dangtelį. Paspauskite maitinimo mygtuką, kad patikrintumėte, ar nėra anomalijų. Kai puodelis ir pagrindas yra tinkamai sulgyuoti ir pritvirtinti, indikatorius mirksės mėlynai, rodydamas, kad produktas yra paruoštas saugiam naudojimui.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Gedimas	Priežastis	Sprendimas
Nepasileidžia, nėra signalo	Puodelis ir pagrindas neprijungti	Pritvirtinkite puodelį prie pagrindo.
Nepasileidžia, raudona šviesa	Išsikrovęs akumulatorius	Įkraukite produktą.
Sustoja, mėlyna šviesa mirksi	Suveikė 90 sekundžių apsauga	Paleiskite įrenginį iš naujo.
Sustoja, raudona šviesa mirksi	Variklis užsiblokavo	Pašalinkite kliūtį ir paleiskite iš naujo.
Vandens pratekėjimas	Silikoninis žiedas neteisingai sumontuotas	Iš naujo sumontuokite silikoninį žiedą.

Primename: Šį produktą galima įkrauti naudojant daugumą išmaniųjų telefonų įkroviklių arba išorinę bateriją. Įkrovimo laikas yra apie 3 valandas, o pilnai įkrauta baterija gali pagaminti 8–10 stiklinių šviežių sulčių.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.