

GR: JUSINKO: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Ισχύς κινητήρα: 140W
- Ταχύτητα ανάμειξης: 20.001 – 22.000 σ.α.λ.
- Χωρητικότητα: 400 ml
- Υλικό: Πλαστικό PP + ανοξείδωτο ατσάλι
- Φόρτιση: Επαναφορτιζόμενο μέσω USB, ≤36V
- Διαστάσεις: 185 mm × 85 mm × 85 mm
- Περιεχόμενα συσκευασίας:
 - 1 x JUSINKO μίνι μπλέντερ
 - 1 x Καπάκι ποτηριού
 - 1 x Καλώδιο φόρτισης USB
 - 1 x Εγχειρίδιο χρήστη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Το προϊόν διαθέτει κινητήρα συνεχούς ρεύματος με μπαταρία. Ο φορτιστής είναι συμβατός με τους περισσότερους φορτιστές smartphone. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο δεδομένων που παρέχεται από τον κατασκευαστή για την πρώτη φόρτιση του προϊόντος. Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 3 ώρες.
- Κατά τη λειτουργία του προϊόντος, μην ξεβιδώνετε τα εξαρτήματα και μην εισάγετε χέρια ή άλλα σκληρά αντικείμενα στο δοχείο για να αποφύγετε ατυχήματα.
- Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Καθαρίστε το σώμα του ποτηριού και τη βάση προσεκτικά, αλλά μην βυθίζετε τη βάση σε νερό για να αποφύγετε ζημιές στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής χωρίς συστατικά. Ο μέγιστος χρόνος αποχύμωσης είναι 90 δευτερόλεπτα. Μετά από 90 δευτερόλεπτα, το μπλε φως θα σταματήσει αυτόματα να αναβοσβήνει. Για να συνεχίσετε την αποχύμωση, επαναφέρετε τον διακόπτη και ξεκινήστε ξανά. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση, καθώς αυτό μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος λόγω υπερθέρμανσης των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.
- Εάν ο κινητήρας σταματήσει ξαφνικά κατά τη χρήση λόγω υπερβολικής ποσότητας πολτού φρούτων, ο κινητήρας μπορεί να μπλοκαριστεί. Σε αυτήν την περίπτωση, το πρόγραμμα προστασίας θα ενεργοποιηθεί, διακόπτοντας την παροχή ρεύματος και προκαλώντας κόκκινη αναλαμπή LED. Απενεργοποιήστε τον διακόπτη, περιμένετε να σταματήσει η αναλαμπή του LED και πατήστε ξανά τον διακόπτη για να συνεχίσετε την κανονική λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε εξαρτήματα του προϊόντος σε πλυντήριο πιάτων ή άλλες συσκευές καθαρισμού.
- Αποφύγετε τη χρήση συρμάτων σφουγγαριών, λειαντικών καθαριστικών ή διαβρωτικών υγρών για τον καθαρισμό του προϊόντος.
- Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για αποχύμωση φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Δεν είναι κατάλληλο για άλεσμα κρέατος, ξηρών καρπών ή φασολιών. Η προσπάθεια χρήσης για τέτοιες εργασίες μπορεί να προκαλέσει βλάβη και να μειώσει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ή να παίζεται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές αναπηρίες ή χωρίς την κατάλληλη εμπειρία και γνώση.

- Το προϊόν προορίζεται μόνο για προσωπική ή οικιακή χρήση. Σε περίπτωση ανεξέλεγκτης βλάβης, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών του κατασκευαστή. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για επισκευή σε περίπτωση βλάβης των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων λόγω μη εξουσιοδοτημένης αποσυναρμολόγησης. Πριν από την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και καθαρίστε όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Αναποδογυρίστε τον αποχυμωτή και ξεβιδώστε το ποτήρι από τη βάση.
2. Κόψτε τα φρούτα και τα λαχανικά σε μικρά κομμάτια. Προσθέστε γάλα, γιαούρτι, βραστό νερό, θρυμματισμένο πάγο ή άλλα υγρά για να διευκολύνετε την ανάμειξη. Γεμίστε το ποτήρι έως το 80% και προσθέστε υγρό σε ύψος περίπου 30–50%.
3. Πριν ξεκινήσετε, κρατήστε τον αποχυμωτή ανάποδα και πατήστε το κουμπί λειτουργίας. Αφήστε τις λεπίδες να περιστραφούν για λίγα δευτερόλεπτα και ανακινήστε τη συσκευή σε γωνία περίπου 45 μοιρών.
4. Αν ο αποχυμωτής κολλήσει, αναποδογυρίστε και ξεκινήστε ξανά. Αν η ανάμειξη παραμένει ανεπαρκής, επαναλάβετε 2–3 φορές.
5. Μετά την ανάμειξη, αναποδογυρίστε ξανά και αφαιρέστε το καπάκι. Ρίξτε το περιεχόμενο σε ποτήρι ή πιείτε απευθείας χρησιμοποιώντας το καπάκι πόσης.

Σημαντικό: Μην χρησιμοποιείτε τον αποχυμωτή χωρίς συστατικά. Αφαιρέστε το φίλτρο τσαγιού από το καπάκι, προσθέστε νερό και συνδέστε ξανά το ποτήρι και το καπάκι. Όταν το ποτήρι και η βάση είναι σωστά ευθυγραμμισμένα, το μπλε φως θα αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι το προϊόν είναι ασφαλές προς χρήση.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Δεν ξεκινάει	Το ποτήρι και η βάση δεν είναι σταθερά	Σφίξτε το ποτήρι με τη βάση.
Κόκκινο φως	Χαμηλή μπαταρία	Φορτίστε το προϊόν.
Μπλε φως αναβοσβήνει	Προστασία 90 δευτερολέπτων ενεργοποιημένη	Ξεκινήστε ξανά τη συσκευή.
Κόκκινο φως αναβοσβήνει	Κλείδωμα κινητήρα	Αφαιρέστε το εμπόδιο και ξεκινήστε ξανά.
Διαρροή νερού	Ελαττωματική στεγανοποίηση σιλικόνης	Επανατοποθετήστε το δακτύλιο σιλικόνης.

Υπενθύμιση: Το προϊόν μπορεί να φορτιστεί με φορτιστές smartphone ή power bank. Χρόνος φόρτισης: 3 ώρες. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία μπορεί να παρασκευάσει 8–10 ποτήρια φρέσκου χυμού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.