

UA: JUSINKO: ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

- Потужність мотора: 140 Вт
- Швидкість змішування: 20 001 – 22 000 об/хв
- Об'єм: 400 мл
- Матеріал: пластик PP + нержавіюча сталь
- Зарядка: USB зарядка, ≤36V
- Розміри: 185 мм × 85 мм × 85 мм
- Комплектація:
 - 1 x міні-блендер JUSINKO
 - 1 x кришка для чаші
 - 1 x USB кабель для зарядки
 - 1 x інструкція з експлуатації

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

- Цей продукт оснащений двигуном постійного струму, що працює від акумулятора. Зарядний пристрій сумісний з більшістю зарядних пристроїв для смартфонів. Будь ласка, використовуйте кабель передачі даних, наданий виробником, для заряджання продукту перед першим використанням. Час зарядки становить приблизно 3 години.
- Під час роботи не відкручуйте компоненти та не вставляйте руки або інші тверді предмети у чашу, щоб уникнути нещасних випадків.
- Перед чищенням переконайтеся, що пристрій вимкнений. Обережно очищайте чашу та основу, але ніколи не занурюйте основу у воду, щоб уникнути пошкодження електронних компонентів.
- Уникайте роботи пристрою без інгредієнтів. Максимальний час змішування – 90 секунд. Після 90 секунд синій індикатор автоматично перестане блимати. Щоб продовжити змішування, скиньте вимикач і перезапустіть пристрій. Не застосовуйте надмірний тиск, оскільки це може зменшити термін служби продукту через перегрів електронних компонентів.
- Якщо двигун раптово зупинився під час роботи через надмірну кількість фруктові м'якоті, двигун може заблокуватися. У цьому випадку програма захисту активується, вимикаючи живлення, і світлодіод почне блимати червоним. Вимкніть вимикач, зачекайте, поки світлодіод перестане блимати, а потім натисніть вимикач для відновлення нормальної роботи.
- Не кладіть жодну частину продукту у посудомийну машину або інші прилади для чищення.
- Уникайте використання сталеві вати, абразивних засобів для чищення або агресивних рідин для очищення продукту.
- Цей продукт призначений виключно для приготування свіжих фруктів та овочів. Він не підходить для подрібнення м'яса, горіхів або бобових. Спроба зробити це може призвести до поломки продукту та скорочення його терміну служби.
- Зберігайте продукт у недоступному для дітей місці. Його не слід використовувати або грати з ним особам (включаючи дітей) з фізичними, сенсорними або розумовими вадами або тим, хто не має відповідного досвіду та знань.
- Цей продукт призначений виключно для особистого або домашнього використання. У разі неконтрольованих несправностей зверніться до служби підтримки виробника.

Компанія не несе відповідальності за ремонт, якщо електронні компоненти пошкоджені через несанкціоноване розбирання. Перед першим використанням переконайтеся, що акумулятор повністю заряджений і всі частини, що контактують з їжею, очищені. Продукт оснащений подвійним захистом і працюватиме лише тоді, коли чаша надійно закріплена на основі.

ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ

1. Переверніть блендер догори дном і відкрутіть чашу від основи, повертаючи її.
2. Наріжте фрукти та овочі на дрібні шматочки перед використанням. Додайте молоко, йогурт, кип'ячену воду, подрібнений лід або інші рідини, щоб полегшити змішування та змастити леза. Наповніть чашу інгредієнтами до 80% об'єму та додайте рідини до приблизно 30–50% висоти чаші.
3. Перед запуском утримуйте блендер догори дном та натисніть кнопку живлення. Не перевертайте його одразу у вертикальне положення; дайте лезам обертатися у повітрі протягом кількох секунд і струшуйте пристрій під кутом приблизно 45 градусів.
4. Якщо блендер заклинило, переверніть його та повторіть процес. Якщо ефективність змішування все ще недостатня, повторіть цикл 2–3 рази. Для оптимального результату кожен цикл має тривати приблизно 40 секунд. Після того, як час змішування перевищить 90 секунд, блендер автоматично вимкнеться.
5. Після змішування знову переверніть блендер догори дном та зніміть кришку. Можна або вилити вміст у склянку, або прикріпити кришку для пиття та пити безпосередньо з чаші.

Важливо: Не використовуйте блендер без інгредієнтів. Перед використанням видаліть пакетики для чаю з кришки чаші, додайте воду та надійно закріпіть чашу та кришку. Натисніть кнопку живлення, щоб перевірити наявність аномалій. Після того як чаша та основа правильно вирівняні та закріплені, світлодіодний індикатор буде блимати синім, що вказує на готовність продукту до безпечного використання.

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Несправність	Причина	Рішення
Не вмикається, немає сигналу	Чаша та основа не закріплені	Вирівняйте та закріпіть чашу до основи.
Не вмикається, червоне світло	Розряджений акумулятор	Зарядіть пристрій негайно.
Зупиняється, блимає синє світло	Захист 90 секунд активований	Перезапустіть пристрій.
Зупиняється, блимає червоне світло	Мотор заблокований	Видаліть перешкоду та перезапустіть.

Несправність	Причина	Рішення
Протікання води	Силіконове кільце не встановлено правильно	Встановіть силіконове кільце наново.

Нагадування: Цей продукт можна заряджати за допомогою більшості зарядних пристроїв для смартфонів або зовнішнього акумулятора. Час зарядки становить приблизно 3 години, а повністю заряджений акумулятор може приготувати 8–10 склянок свіжого соку.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО РЕЦИКЛІНГУ ТА УТИЛІЗАЦІЇ:



Ця етикетка означає, що продукт не може бути утилізований як інші побутові відходи на всій території ЄС. Це робиться для запобігання потенційному пошкодженню навколишнього середовища чи здоров'я людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів. Переробляйте відповідально для сприяння сталому використанню матеріальних ресурсів. Якщо ви хочете повернути використаний пристрій, скористайтесь системою здачі та збору або зв'яжіться з роздрібним продавцем, у якого ви придбали товар. Продавець може прийняти продукт для екологічно безпечного перероблення.



Декларація виробника, що продукт відповідає вимогам застосовних директив ЄС.