

## AVISOS E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Leia atentamente todo o manual e guarde-o para referência futura.
- Utilizar apenas para os fins previstos. O não cumprimento das instruções de utilização pode provocar lesões no utilizador ou no produto.
- Este aparelho destina-se exclusivamente a uso doméstico.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade, bem como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efectuadas por crianças, exceto se tiverem mais de 8 anos e forem supervisionadas
- Evitar deixar cair o produto no chão ou danificá-lo de qualquer outra forma.
- Não tente efectuar qualquer modificação ou reparação por si próprio e certifique-se de que qualquer reparação é efectuada apenas por um técnico devidamente qualificado.
- Não utilize este dispositivo se tiver as mãos molhadas.
- Quando estiver a carregar, insira ou retire o cabo de carregamento com cuidado para evitar danos na porta.
- Desligue o cabo de carregamento imediatamente após o carregamento.
- Não utilize ou carregue o produto em ambientes com temperaturas elevadas, humidade elevada, demasiado fumo ou pó, como casas de banho, salas de vapor ou perto de chamas.
- Utilize o carregador especificado para evitar danificar o dispositivo. Um carregamento incorreto pode danificar o dispositivo. Exceder a entrada de energia máxima recomendada pode causar danos na bateria integrada, o que pode resultar em ferimentos para o utilizador.
- Não utilize outros acessórios para além dos fornecidos.
- Não utilize o aparelho ao ar livre.
- Não submergir em água nem expor a líquidos ou humidade. Manter o produto afastado de ambientes com temperaturas elevadas.
- **PERIGO DE ESGOTAMENTO:** Mantenha este aparelho fora do alcance das crianças.
- **PERIGO DE CHOQUE:** A proximidade de água representa um perigo mesmo quando o aparelho está desligado.
- **NÃO** modificar, desmontar, perfurar, cortar ou incinerar a bateria. **NÃO** soldar diretamente sobre a bateria, não a expor a temperaturas elevadas, não tentar modificá-la nem retirá-la do produto. Em caso de quebra da bateria, elimine o produto de forma adequada e imediata.
- Certifique-se de que coloca o produto em superfícies à prova de fogo, de modo a minimizar a possibilidade de rutura da bateria.
- **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA EM CASO DE RUPTURA DA PILHA:** Se for exposto ao eletrólito da pilha, lave imediatamente com água e/ou contacte imediatamente os serviços de emergência. Se o eletrólito entrar em contacto com os olhos, lave com água durante 15 minutos e procure imediatamente assistência médica.
- Utilize um pano seco ou ligeiramente húmido e macio para limpar este dispositivo. Não limpar este aparelho com produtos químicos abrasivos e não o submergir em água ou outros líquidos.
- Inspeccione regularmente os fios, os casquilhos das fichas e outros componentes quanto a danos. Se detetar algum dano, pare imediatamente de utilizar o produto e mande-o reparar por um serviço profissional. A manutenção regular ajuda a reduzir o envelhecimento e o inchaço da bateria.
- Este produto não é um brinquedo! Para evitar o risco de incêndio, queimaduras, choques eléctricos ou outros ferimentos, guarde e coloque o produto fora do alcance das crianças.
- Não utilize este dispositivo se não estiver a funcionar corretamente, se tiver caído, se apresentar sinais de danos físicos, se tiver sido deixado ao ar livre ou se tiver entrado em contacto com água.

## INSTRUÇÕES PARA RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO:



Este rótulo significa que o produto não pode ser eliminado como outro lixo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos. Recicle de forma responsável para promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Se quiser devolver um aparelho usado, utilize o sistema de entrega e recolha ou contacte o retalhista a quem comprou o produto. O retalhista pode aceitar o produto para reciclagem ambientalmente segura.



Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das directivas da UE aplicáveis.