NL: WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Lees de hele handleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het product alleen voor het beoogde doel. Het niet opvolgen van de gebruiksinstructies kan leiden tot letsel bij de gebruiker of het product.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen om het apparaat op een veilige manier te gebruiken en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden gedaan, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Laat het product niet op de grond vallen of beschadig het niet op een andere manier.
- Probeer het apparaat niet zelf aan te passen of te repareren en zorg ervoor dat reparaties alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- Gebruik dit apparaat niet wanneer uw handen nat zijn.
- Steek of verwijder de oplaadkabel voorzichtig tijdens het opladen om schade aan de poort te voorkomen.
- Haal de oplaadkabel onmiddellijk uit het stopcontact na het opladen.
- Gebruik of laad het product niet op in omgevingen met een hoge temperatuur, hoge vochtigheid, veel rook of stof, zoals badkamers, stoombaden of in de buurt van open vuur.
- Gebruik de gespecificeerde oplader om schade aan het apparaat te voorkomen. Onjuist opladen kan het apparaat beschadigen. Overschrijding van het aanbevolen maximale stroomverbruik kan schade aan de geïntegreerde batterij veroorzaken, wat kan leiden tot letsel bij de gebruiker.
- Gebruik geen andere hulpstukken dan meegeleverd.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Niet onderdompelen in water of blootstellen aan vloeistoffen of vocht. Houd het product uit de buurt van omgevingen met hoge temperaturen.
- **VERBRANDINGSGEVAAR:** Houd dit apparaat buiten het bereik van kinderen.
- **SCHOKGEVAAR:** De nabijheid van water vormt een gevaar, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
- De batterij NIET wijzigen, uit elkaar halen, doorboren, doorsnijden of verbranden. NIET rechtstreeks op de batterij solderen, niet blootstellen aan hoge temperaturen, niet proberen om de batterij te wijzigen of uit het product te verwijderen. Als de batterij kapot gaat, moet u het product onmiddellijk op de juiste manier weggooien.
- Plaats het product op een vuurvaste ondergrond om de kans op batterijbeschadiging te minimaliseren.
- **VEILIGHEIDSINSTRUCTIES IN GEVAL VAN BATTERIJBREEK:** Bij blootstelling aan batterij-elektrolyt, onmiddellijk spoelen met water en/of onmiddellijk contact opnemen met de hulpdiensten. Als de elektrolyt in contact komt met uw ogen, spoel ze dan gedurende 15 minuten met water en roep onmiddellijk medische hulp in.
- Gebruik een droge of licht vochtige, zachte doek om dit apparaat schoon te maken. Reinig dit apparaat niet met schurende chemicaliën en dompel het niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Controleer de draden, stekkers en andere onderdelen regelmatig op beschadigingen. Als u schade opmerkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product en laat het repareren door een professionele service. Regelmatig onderhoud helpt veroudering en zwelling van de batterij tegen te gaan.
- Dit product is geen speelgoed! Om het risico op brand, brandwonden, elektrische schokken of andere verwondingen te voorkomen, moet u het product buiten het bereik van kinderen bewaren en plaatsen.
- Gebruik dit apparaat niet als het niet goed werkt, is gevallen, tekenen van fysieke schade vertoont, buiten is achtergelaten of in contact is gekomen met water.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.

CE

Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.

FR: AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement l'ensemble du manuel et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.
- N'utilisez l'appareil qu'aux fins prévues. Le non-respect des instructions de l'utilisateur peut entraîner des blessures pour l'utilisateur ou le produit.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Évitez de laisser tomber le produit sur le sol ou de l'endommager de quelque manière que ce soit.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer l'appareil vous-même et veillez à ce que toute réparation soit effectuée par un technicien qualifié.
- N'utilisez pas cet appareil si vous avez les mains mouillées.
- Lors du chargement, insérez ou retirez doucement le câble de chargement pour éviter d'endommager le port.
- Débranchez le câble de charge immédiatement après la charge.
- N'utilisez pas et ne chargez pas le produit dans des environnements à haute température, à forte humidité, excessivement enfumés ou poussiéreux, tels que les salles de bains, les hammams ou à proximité de flammes nues.
- Utilisez le chargeur spécifié pour éviter d'endommager l'appareil. Une charge incorrecte peut endommager l'appareil. Le dépassement de la puissance maximale recommandée peut endommager la batterie intégrée, ce qui pourrait blesser l'utilisateur.
- N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux fournis.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou l'exposer à des liquides ou à l'humidité. Tenir l'appareil à l'écart des environnements à haute température.
- **DANGER D'ETOUFFEMENT :** Gardez cet appareil hors de portée des enfants.
- **RISQUEDE CHOC:** la proximité de l'eau présente un risque même lorsque l'appareil est éteint.
- NE PAS modifier, démonter, percer, couper ou incinérer la batterie. NE PAS souder directement sur la batterie, l'exposer à des températures élevées, essayer de la modifier ou de la retirer du produit. En cas de rupture de la batterie, mettez immédiatement le produit au rebut de manière appropriée.
- Veillez à placer le produit sur des surfaces ignifuges, afin de minimiser le risque de rupture de la batterie.
- **INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ EN CAS DE PERFECTIONNEMENT DE LA BATTERIE :** En cas d'exposition à l'électrolyte de la batterie, rincer immédiatement à l'eau et/ou contacter immédiatement les services d'urgence. Si l'électrolyte entre en contact avec vos yeux, rincez-les à l'eau pendant 15 minutes et consultez immédiatement un médecin.
- Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide et doux pour nettoyer cet appareil. Ne le nettoyez pas avec des produits chimiques abrasifs et ne l'immergez pas dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Inspectez régulièrement les fils, les coques de bougies et les autres composants pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés. Si vous constatez des dommages, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et faites-le réparer par un professionnel. Un entretien régulier permet de réduire le vieillissement et le gonflement de la batterie.
- Ce produit n'est pas un jouet ! Pour éviter tout risque d'incendie, de brûlure, d'électrocution ou d'autres blessures, rangez et placez le produit hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il présente des signes de dommages physiques, s'il a été laissé à l'extérieur ou s'il est entré en contact avec de l'eau.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.

DE: WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung kann zu Verletzungen des Benutzers oder des Produkts führen.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Lassen Sie das Gerät nicht auf den Boden fallen und beschädigen Sie es nicht auf andere Weise.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu modifizieren oder zu reparieren, und stellen Sie sicher, dass jede Reparatur nur von einem entsprechend qualifizierten Techniker durchgeführt wird.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie nasse Hände haben.
- Stecken Sie das Ladekabel beim Aufladen vorsichtig ein oder aus, um eine Beschädigung des Anschlusses zu vermeiden.
- Ziehen Sie das Ladekabel nach dem Aufladen sofort aus der Steckdose.
- Verwenden oder laden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, starker Rauchentwicklung oder Staub, wie z. B. in Badezimmern, Dampfbädern oder in der Nähe von offenen Flammen.
- Verwenden Sie das angegebene Ladegerät, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden. Unsachgemäßes Aufladen kann das Gerät beschädigen. Eine Überschreitung der empfohlenen maximalen Leistungsaufnahme kann zu einer Beschädigung des integrierten Akkus führen, was Verletzungen des Benutzers zur Folge haben kann.
- Verwenden Sie keine anderen als die mitgelieferten Zubehörteile.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und setzen Sie es keinen Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus. Halten Sie das Produkt von Umgebungen mit hohen Temperaturen fern.
- **ERSTICKUNGSGEFAHR:** Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- **SCHLAGGEFAHR:** Die Nähe von Wasser stellt eine Gefahr dar, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Die Batterie darf NICHT verändert, zerlegt, durchstochen, zerschnitten oder verbrannt werden. Löten Sie NICHT direkt an der Batterie, setzen Sie sie nicht hohen Temperaturen aus, versuchen Sie nicht, sie zu verändern oder aus dem Gerät zu entfernen. Sollte die Batterie beschädigt werden, entsorgen Sie das Produkt sofort auf angemessene Weise.
- Achten Sie darauf, das Produkt auf feuerfesten Oberflächen zu platzieren, um die Möglichkeit eines Batteriebruchs zu minimieren.
- **SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN FALL EINES BATTERIEBRUCHS:** Falls Sie mit dem Batterieelektrolyt in Berührung kommen, spülen Sie das Gerät sofort mit Wasser aus und/oder verständigen Sie sofort den Notdienst. Falls der Elektrolyt mit Ihren Augen in Berührung kommt, spülen Sie diese 15 Minuten lang mit Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein trockenes oder leicht angefeuchtetes, weiches Tuch. Reinigen Sie das Gerät nicht mit scheuernden Chemikalien und tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie Kabel, Steckergehäuse und andere Komponenten regelmäßig auf Beschädigungen. Wenn Sie eine Beschädigung feststellen, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein und lassen Sie es von einem Fachmann reparieren. Regelmäßige Wartung trägt dazu bei, dass die Batterie nicht altert und anschwillt.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug! Um die Gefahr von Feuer, Verbrennungen, Stromschlägen oder anderen Verletzungen zu vermeiden, bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen ist, Anzeichen von physischen Schäden aufweist, im Freien gelagert wurde oder mit Wasser in Berührung gekommen ist.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.

CE Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.