# DA: LUMOBRUSH – BRUGERVEJLEDNING

**Lymfatisk konturbørste til ansigtet**

**PRODUKTOVERSIGT**

LUMOBRUSH er en manuel ansigtsmassagebørste med ultrabløde hår og et specielt formet design til blid massage af ansigt og hals. Den er beregnet til hudpleje i hjemmet og kan bruges med meget let tryk på områder som kinder, kæbelinje, pande og området under øjnene.

Børsten kan bruges på ren, tør hud eller med en lille mængde ansigtsserum eller -olie, så den glider jævnt hen over huden. Den kræver hverken batterier eller opladning.

---

**PAKKENS INDHOLD**

- 1 × LUMOBRUSH lymfatisk konturbørste til ansigtet
- 1 × Beskyttende rejseetui

---

**FØR BRUG**

- Start med ren hud. Børsten kan bruges direkte på ren, tør hud.
- Påfør efter ønske en lille mængde ansigtsserum eller -olie, så børsten glider jævnt hen over huden.

---

**BRUGSANVISNING**

Følg trinnene nedenfor for korrekt brug:

**Trin 1: Hals og kraveben**

- Begynd med halsen. Placer børsten nær øreroden, og stryg forsigtigt nedad langs siden af halsen mod kravebenet.
- Gentag 3–5 gange på hver side med let, jævnt tryk.

**Trin 2: Kæbelinje og hage**

- Placer den buede del af børsten omkring hagen. Før forsigtigt børsten udad langs kæbelinjen mod øreflippen.
- Gentag flere gange på begge sider med langsomme, strygende bevægelser.

**Trin 3: Kinder**

- Placer børstens indvendige bue ved siden af næsen eller smilerynkerne. Stryg forsigtigt udad og let opad hen over kinderne mod hårgrænsen ved ørerne.
- Gentag på begge sider af ansigtet med let tryk.

**Trin 4: Området under øjnene**

- Stryg med meget let tryk forsigtigt børsten hen over området under øjnene, udad mod tindingerne.
- Undgå direkte kontakt med øjnene, og tryk ikke på den sarte hud omkring dem.

**Trin 5: Pande og tindinger**

- Begynd mellem øjenbrynene, og stryg forsigtigt opad mod hårgrænsen.
- Placer børsten midt på panden, og stryg vandret udad mod tindingerne.
- Afslut ved forsigtigt at stryge fra tindingerne nedad forbi ørerne og langs siderne af halsen mod kravebenet.




**Anbefalet varighed og hyppighed**

En typisk massage kan vare ca. 2–4 minutter.

- Børsten kan bruges en eller to gange dagligt afhængigt af din hudplejerutine, og hvordan din hud reagerer.
- Hvis du har følsom hud, så start med en kortere massage og meget let tryk. Reducer hyppigheden, eller stop brugen, hvis der opstår irritation.

## RENGØRING OG OPBEVARING

### Rengøring

- Rengør hårene med varmt vand og mild sæbe eller et egnet rengøringsmiddel til pensler.
- Undgå at nedsænke træhåndtaget i vand for at forhindre skader på træet.
- Læg børsten fladt på et rent håndklæde, og lad den lufttørre helt før opbevaring.
- For hver 3–5 anvendelser kan du rengøre hårene med en egnet alkoholbaseret rengøringsopløsning. Skyl hårene grundigt med lunkent vand efter rengøringen for at fjerne eventuelle rester, og lad derefter børsten lufttørre helt før opbevaring.
- Undgå langvarig iblødsætning for at skåne hårene og deres fastgørelse til håndtaget.

### Opbevaring

- Når børsten er helt tør, skal den opbevares i det beskyttende rejseetui for at beskytte hårene mod støv og deformering.
- Opbevar produktet et rent og tørt sted.

---

## GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Dette produkt er kun beregnet til udvortes brug på ansigt og hals.
- Brug altid let tryk, især omkring området under øjnene.
- Undgå direkte kontakt med øjnene, og brug ikke børsten på øjenlågene.
- Brug ikke børsten på såret, irriteret eller inficeret hud eller på nyligt behandlede hudområder.
- Stop brugen, hvis der opstår ubehag eller betydelig hudirritation.
- Hvis du har en hudlidelse eller er i tvivl om, hvorvidt ansigtsmassage er egnet for dig, skal du kontakte en hudlæge før brug.
- Hvis din hud er tilbøjelig til akne, skal du bruge børsten forsigtigt og rengøre den regelmæssigt.
- Dette produkt er et kosmetisk redskab til hudpleje i hjemmet. Individuelle oplevelser og resultater kan variere.