

HOIATUSED JA OHUTUSJUHISED

- Lugege kogu kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.
- Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. Kasutusjuhiste eiramine võib põhjustada vigastusi kasutajale või tootele.
- See seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja vanemad, samuti isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui nad on saanud järelevalvet või juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta ja mõistavad sellega kaasnevat ohte. Lapsed ei tohiks seadmega mängida. Puhastamist ja hooldust ei tohiks teha lapsed, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja neid ei juhendata.
- Vältige toote kukkumist põrandale või selle kahjustamist muul viisil.
- Ärge üritage ise teha muudatusi või parandusi ja veenduge, et igasugune remont viiakse läbi ainult vastava kvalifikatsiooniga tehniku poolt.
- Ärge kasutage seda seadet, kui teie käed on märjad.
- Laadimisel sisestage või eemaldage laadimiskaabel ettevaatlikult, et vältida pordi kahjustamist.
- Tõmmake laadimiskaabel pärast laadimist kohe välja.
- Ärge kasutage ega laadige toodet kõrge temperatuuriga, kõrge õhuniiskusega, liiga suitsuses või tolmuses keskkonnas, näiteks vannitubades, aurusaunades või lahtise tule läheduses.
- Kasutage ettenähtud laadijat, et vältida seadme kahjustamist. Ebaõige laadimine võib seadet kahjustada. Maksimaalse soovitatud voolutugevuse ületamine võib kahjustada integreeritud akut, mis võib põhjustada kasutaja vigastusi.
- Ärge kasutage muid kui kaasasolevaid lisaseadmeid.
- Ärge kasutage seadet välitingimustes.
- Ärge kastke seadet vette ega pange seda kokku vedelikega või niiskusega. Hoidke toodet eemal kõrge temperatuuriga keskkondadest.
- **PÕHJUMISKOHT:** Hoidke seda seadet lastele kättesaamatus kohas.
- **ÄRGUSOHUTUS:** Vee lähedus kujutab endast ohtu isegi siis, kui seade on välja lülitatud.
- **ÄRGE** muutke, võtke lahti, augustage, lõigake või põletage akut. **ÄRGE** joota otse akut, ärge pange seda kõrge temperatuuriga kokku, ärge püüdke seda muuta ega eemaldage seda tootest. Patarei purunemise korral kõrvaldage toode nõuetekohaselt ja viivitamatult.
- Palun asetage toode kindlasti tulekindlatele pindadele, et vähendada aku purunemise võimalust.
- **OHUTUSJUHENDID Aku purunemise korral:** Kui puutute kokku aku elektrolüüdiga, loputage seda viivitamatult veega ja/või võtke kohe ühendust hädaabiteenistusega. Kui elektrolüüt satub silma, loputage 15 minutit veega ja pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Seadme puhastamiseks kasutage kuiva või kergelt niisket, pehmet lappi. Ärge puhastage seda seadet abrasiivsete kemikaalidega ja ärge kastke seda vette või muudesse vedelikesse.
- Kontrollige regulaarselt juhtmeid, pistiku kestadid ja muid komponente kahjustuste suhtes. Kui märkate kahjustusi, lõpetage toote kasutamine kohe ja laske see professionaalses teeninduses parandada. Regulaarne hooldus aitab vähendada aku vananemist ja paisumist.
- See toode ei ole mänguasi! Tulekahju, põletuste, elektrilöögi või muude vigastuste ohu vältimiseks hoidke toodet lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge kasutage seda seadet, kui see ei tööta korralikult, kui see on maha kukkunud, kui sellel on füüsilise kahjustuse märke, kui see on jäänud õue või kui see on kokku puutunud veega.

JUHISED RINGLUSSEVÖTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraaviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.