

## AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement l'ensemble du manuel et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.
- N'utilisez l'appareil qu'aux fins prévues. Le non-respect des instructions de l'utilisateur peut entraîner des blessures pour l'utilisateur ou le produit.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Évitez de laisser tomber le produit sur le sol ou de l'endommager de quelque manière que ce soit.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer l'appareil vous-même et veillez à ce que toute réparation soit effectuée par un technicien qualifié.
- N'utilisez pas cet appareil si vous avez les mains mouillées.
- Lors du chargement, insérez ou retirez doucement le câble de chargement pour éviter d'endommager le port.
- Débranchez le câble de charge immédiatement après la charge.
- N'utilisez pas et ne chargez pas le produit dans des environnements à haute température, à forte humidité, excessivement enfumés ou poussiéreux, tels que les salles de bains, les hammams ou à proximité de flammes nues.
- Utilisez le chargeur spécifié pour éviter d'endommager l'appareil. Une charge incorrecte peut endommager l'appareil. Le dépassement de la puissance maximale recommandée peut endommager la batterie intégrée, ce qui pourrait blesser l'utilisateur.
- N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux fournis.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou l'exposer à des liquides ou à l'humidité. Tenir l'appareil à l'écart des environnements à haute température.
- **DANGER D'ETOUFFEMENT** : Gardez cet appareil hors de portée des enfants.
- **RISQUE DE CHOC**: la proximité de l'eau présente un risque même lorsque l'appareil est éteint.
- NE PAS modifier, démonter, percer, couper ou incinérer la batterie. NE PAS souder directement sur la batterie, l'exposer à des températures élevées, essayer de la modifier ou de la retirer du produit. En cas de rupture de la batterie, mettez immédiatement le produit au rebut de manière appropriée.
- Veillez à placer le produit sur des surfaces ignifuges, afin de minimiser le risque de rupture de la batterie.
- **INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ EN CAS DE PERFECTIONNEMENT DE LA BATTERIE** : En cas d'exposition à l'électrolyte de la batterie, rincer immédiatement à l'eau et/ou contacter immédiatement les services d'urgence. Si l'électrolyte entre en contact avec vos yeux, rincez-les à l'eau pendant 15 minutes et consultez immédiatement un médecin.
- Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide et doux pour nettoyer cet appareil. Ne le nettoyez pas avec des produits chimiques abrasifs et ne l'immergez pas dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Inspectez régulièrement les fils, les coques de bougies et les autres composants pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés. Si vous constatez des dommages, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et faites-le réparer par un professionnel. Un entretien régulier permet de réduire le vieillissement et le gonflement de la batterie.
- Ce produit n'est pas un jouet ! Pour éviter tout risque d'incendie, de brûlure, d'électrocution ou d'autres blessures, rangez et placez le produit hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il présente des signes de dommages physiques, s'il a été laissé à l'extérieur ou s'il est entré en contact avec de l'eau.

## INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.