

UPOZORENJA I SIGURNOSNE UPUTE

- Pažljivo pročitajte cijeli priručnik i sačuvajte ga za buduću referencu.
- Koristite samo u svrhe za koje je namijenjen. Nepoštivanje korisničkih uputa može uzrokovati ozljede korisnika ili proizvoda.
- Ovaj uređaj namijenjen je samo za kućnu upotrebu.
- Ovaj uređaj može koristiti djeca od 8 godina i starija, kao i osobe s smanjenom tjelesnom, senzornom ili mentalnom sposobnošću ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili su dobile upute o sigurnom korištenju uređaja i razumiju opasnosti koje su uključene. Djeca ne bi smjela igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne bi trebalo obavljati djeca osim ako nisu starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Izbjegavajte padanje proizvoda na pod ili na bilo koji način oštećivanje.
- Ne pokušavajte bilo kakve modifikacije ili popravke sami i osigurajte da se svaki popravak obavi samo od strane odgovarajuće kvalificiranog tehničara.
- Ne koristite ovaj uređaj kada su vam ruke mokre.
- Prilikom punjenja nježno umetnite ili uklonite kabel za punjenje kako biste spriječili oštećenje priključka.
- Odmah isključite kabel za punjenje nakon punjenja.
- Ne koristite ili puniti proizvod u visokotemperaturnim, visokovlažnim, iznimno dimnim ili prašnjavim okruženjima, poput kupaoonica, parnih soba ili u blizini otvorenog plamena.
- Koristite određeni punjač kako biste izbjegli oštećenje uređaja. Nepravilno punjenje može oštetiti uređaj. Prijelaz preko maksimalno preporučenog ulaznog napajanja može uzrokovati oštećenje integriranog akumulatora, što može rezultirati ozljedama korisnika.
- Ne koristite dodatke koji nisu isporučeni.
- Ne koristite uređaj vani.
- Ne uranjajte uređaj u vodu niti ga izlažite tekućinama ili vlazi. Držite proizvod dalje od visokih temperatura.
- **OPASNOST OD GUŠENJA:** Držite ovaj uređaj izvan dohvata djece.
- **OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA:** Blizina vode predstavlja opasnost čak i kada je uređaj isključen.
- NE modificirajte, razmontirajte, nebušite, ne režite ili ne spaljujte bateriju. Nemojte lemiti izravno na bateriju, izlagati je visokim temperaturama, pokušavati je mijenjati ili uklanjati iz proizvoda. U slučaju probijanja baterije, odmah je odložite na odgovarajući način.
- Pazite da proizvod postavite na vatrootporne površine kako biste smanjili mogućnost probijanja baterije.
- **UPUTSTVA O SIGURNOSTI U SLUČAJU PROBIJANJA BATERIJE:** Ako dođete u dodir s elektrolitom baterije, odmah isperite vodom i/ili odmah kontaktirajte hitne službe. Ako elektrolit dođe u kontakt s očima, isperite ih vodom 15 minuta i odmah potražite medicinsku pomoć.
- Koristite suhu ili lagano vlažnu, meku krpu prilikom čišćenja ovog uređaja. Ne čistite uređaj abrazivnim kemikalijama i nemojte ga potapati u vodu ili druge tekućine.
- Redovito pregledavajte žice, ljuske utikača i druge komponente na oštećenja. Ako primijetite bilo kakvo oštećenje, odmah prestanite koristiti proizvod i dajte ga popraviti od strane profesionalne usluge. Redovito održavanje pomaže smanjiti starenje i oticanje baterije.
- Ovaj proizvod nije igračka! Kako biste izbjegli rizik od požara, opekotina, električnog udara ili drugih ozljeda, čuvajte i postavite proizvod izvan dohvata djece.
- Ne koristite ovaj uređaj ako ispravno ne funkcionira, ako je pao, pokazuje znakove fizičkog oštećenja, bio je ostavljen na otvorenom ili došao u kontakt s vodom.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.