

AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Leggere attentamente l'intero manuale e conservarlo per future consultazioni.
- Utilizzare solo per gli scopi previsti. La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso può causare lesioni all'utente o al prodotto.
- Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico.
- Il dispositivo può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso del dispositivo in modo sicuro e che comprendano i rischi connessi. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite dai bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano sorvegliati.
- Evitare di far cadere il prodotto sul pavimento o di danneggiarlo in altro modo.
- Non tentare di modificare o riparare il dispositivo da soli e assicurarsi che le riparazioni siano eseguite solo da tecnici qualificati.
- Non utilizzare il dispositivo quando le mani sono bagnate.
- Durante la ricarica, inserire o rimuovere delicatamente il cavo di ricarica per evitare di danneggiare la porta.
- Scollegare immediatamente il cavo di ricarica dopo la ricarica.
- Non utilizzare o caricare il prodotto in ambienti ad alta temperatura, alta umidità, eccessivamente fumosi o polverosi, come bagni, sale vapore o vicino a fiamme libere.
- Utilizzare il caricabatterie specificato per evitare di danneggiare il dispositivo. Una carica impropria può danneggiare il dispositivo. Il superamento dell'alimentazione massima consigliata può causare danni alla batteria integrata, con conseguenti lesioni per l'utente.
- Non utilizzare accessori diversi da quelli in dotazione.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
- Non immergere il dispositivo in acqua e non esporlo a liquidi o umidità. Tenere il prodotto lontano da ambienti ad alta temperatura.
- **PERICOLO DI INGESTIONE:** tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- **PERICOLO DISCOSSA:** la vicinanza dell'acqua rappresenta un pericolo anche quando il dispositivo è spento.
- NON modificare, smontare, forare, tagliare o incenerire la batteria. NON saldare direttamente sulla batteria, non esporla ad alte temperature, non cercare di modificarla o rimuoverla dal prodotto. In caso di rottura della batteria, smaltire il prodotto in modo appropriato e immediato.
- Assicurarsi di posizionare il prodotto su superfici ignifughe, per ridurre al minimo la possibilità di rottura della batteria.
- **ISTRUZIONI DI SICUREZZA IN CASO DI ROTTURA DELLA BATTERIA:** in caso di esposizione all'elettrolita della batteria, lavare immediatamente con acqua e/o contattare immediatamente i servizi di emergenza. Se l'elettrolito viene a contatto con gli occhi, sciacquare con acqua per 15 minuti e rivolgersi immediatamente a un medico.
- Per la pulizia del dispositivo, utilizzare un panno morbido asciutto o leggermente umido. Non pulire il dispositivo con prodotti chimici abrasivi e non immergerlo in acqua o altri liquidi.
- Controllare regolarmente che i fili, i gusci delle spine e gli altri componenti non siano danneggiati. Se si notano danni, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e farlo riparare da un professionista. Una manutenzione regolare contribuisce a ridurre l'invecchiamento e il rigonfiamento della batteria.
- Questo prodotto non è un giocattolo! Per evitare il rischio di incendi, ustioni, scosse elettriche o altre lesioni, conservare e collocare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente, se è caduto, se presenta segni di danni fisici, se è stato lasciato all'aperto o se è entrato in contatto con l'acqua.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.