

OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Należy uważnie przeczytać całą instrukcję i zachować ją na przyszłość.
- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować obrażenia użytkownika lub produktu.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one więcej niż 8 lat i są nadzorowane.
- Należy unikać upuszczenia produktu na podłogę lub uszkodzenia go w inny sposób.
- Nie próbuj samodzielnie modyfikować ani naprawiać urządzenia i upewnij się, że wszelkie naprawy są przeprowadzane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanego technika.
- Nie używaj urządzenia, gdy masz mokre ręce.
- Podczas ładowania należy delikatnie wkładać lub wyjmować kabel ładujący, aby zapobiec uszkodzeniu portu.
- Po zakończeniu ładowania należy niezwłocznie odłączyć kabel ładujący.
- Nie używaj ani nie ładuj produktu w środowiskach o wysokiej temperaturze, dużej wilgotności, nadmiernym zadymieniu lub zapyleniu, takich jak łazienki, łaźnie parowe lub w pobliżu otwartego ognia.
- Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy używać określonej ładowarki. Nieprawidłowe ładowanie może spowodować uszkodzenie urządzenia. Przekroczenie maksymalnego zalecanego poboru mocy może spowodować uszkodzenie wbudowanej baterii, co może skutkować obrażeniami użytkownika.
- Nie należy używać akcesoriów innych niż dostarczone.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie zanurzać w wodzie ani nie wystawiać na działanie płynów lub wilgoci. Produkt należy przechowywać z dala od środowisk o wysokiej temperaturze.
- **NIEBEZPIECZEŃSTWO POŁKNIECIA:** Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:** Bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- **NIE WOLNO** modyfikować, demontować, przebijać, przecinać ani spalać akumulatora. **NIE WOLNO** lutować bezpośrednio baterii, wystawiać jej na działanie wysokich temperatur, próbować jej modyfikować ani usuwać z produktu. W przypadku uszkodzenia akumulatora, produkt należy niezwłocznie zutylizować w odpowiedni sposób.
- Upewnij się, że umieścisz produkt na ognioodpornych powierzchniach, aby zminimalizować możliwość uszkodzenia baterii.
- **INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA W PRZYPADKU WYPADKU BATERII:** W przypadku kontaktu z elektrolitem z baterii należy natychmiast spłukać go wodą i/lub natychmiast skontaktować się ze służbami ratunkowymi. W przypadku kontaktu elektrolitu z oczami należy płukać je wodą przez 15 minut i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Do czyszczenia urządzenia należy używać suchej lub lekko wilgotnej, miękkiej ściereczki. Nie należy czyścić urządzenia ściernymi środkami chemicznymi ani zanurzać go w wodzie lub innych płynach.
- Regularnie sprawdzaj przewody, wtyczki i inne elementy pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu i zlecić jego naprawę profesjonalnemu serwisowi. Regularna konserwacja pomaga ograniczyć starzenie się i puchnięcie akumulatora.
- Ten produkt nie jest zabawką! Aby uniknąć ryzyka pożaru, oparzeń, porażenia prądem lub innych obrażeń, produkt należy przechowywać i umieszczać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używaj tego urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, nosi ślady uszkodzeń fizycznych, zostało pozostawione na zewnątrz lub miało kontakt z wodą.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.