

## AVERTISMENTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Citiți cu atenție întregul manual și păstrați-l pentru referințe ulterioare.
- Utilizați-l numai în scopurile prevăzute. Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate cauza rănirea utilizatorului sau a produsului.
- Acest dispozitiv este destinat exclusiv uzului casnic.
- Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii cu vârsta de la 8 ani în sus, precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea dispozitivului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu ar trebui să fie efectuate de către copii decât dacă aceștia au mai mult de 8 ani și sunt supravegheați
- Evitați să scăpați produsul pe podea sau să îl deteriorați în alt mod.
- Nu încercați să efectuați modificări sau reparații de unul singur și asigurați-vă că orice reparație este efectuată numai de un tehnician calificat corespunzător.
- Nu utilizați acest aparat atunci când aveți mâinile ude.
- La încărcare, introduceți sau scoateți ușor cablul de încărcare pentru a preveni deteriorarea portului.
- Scoateți cablul de încărcare imediat după încărcare.
- Nu utilizați și nu încărcăți produsul în medii cu temperaturi ridicate, cu umiditate ridicată, excesiv de afumate sau prăfuite, cum ar fi băi, camere de aburi sau în apropierea flăcărilor deschise.
- Utilizați încărcătorul specificat pentru a evita deteriorarea dispozitivului. Încărcarea necorespunzătoare poate deteriora dispozitivul. Depășirea puterii maxime de intrare recomandate poate provoca deteriorarea bateriei integrate, ceea ce ar putea duce la rănirea utilizatorului.
- Nu utilizați alte accesorii decât cele furnizate.
- Nu utilizați dispozitivul în aer liber.
- Nu-l scufundați în apă și nu-l expuneți la lichide sau la umiditate. Păstrați produsul departe de mediile cu temperaturi ridicate.
- **PERICOL DE ÎNGHIȚIRE:** Păstrați acest dispozitiv în afara razei de acțiune a copiilor.
- **PERICOL DE ȘOC:** Proximitatea apei prezintă un pericol chiar și atunci când dispozitivul este oprit.
- NU modificați, dezasamblați, perforați, tăiați sau incinerați bateria. NU lipiți direct pe baterie, NU o expuneți la temperaturi ridicate, NU încercați să o modificați sau să o scoateți din produs. În caz de spargere a bateriei, aruncați produsul în mod corespunzător și imediat.
- Vă rugăm să vă asigurați că plasați produsul pe suprafețe rezistente la foc, pentru a reduce la minimum posibilitatea de spargere a bateriei.
- **INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ ÎN CAZ DE RUPTURĂ A BATERIEI:** Dacă sunteți expus la electrolitul bateriei, spălați cu apă, imediat și/sau contactați imediat serviciile de urgență. În cazul în care electrolitul intră în contact cu ochii, spălați cu apă timp de 15 minute și solicitați imediat asistență medicală.
- Utilizați o cârpă uscată sau ușor umedă, moale, atunci când curățați acest dispozitiv. Nu curățați acest dispozitiv cu substanțe chimice abrazive și nu îl scufundați în apă sau în alte lichide.
- Inspectați în mod regulat firele, carcasele bujiilor și alte componente pentru a vedea dacă sunt deteriorate. Dacă observați vreo deteriorare, încetați imediat utilizarea produsului și solicitați repararea acestuia de către un service profesionist. Întreținerea regulată ajută la reducerea îmbătrânirii și umflării bateriei.
- Acest produs nu este o jucărie! Pentru a evita riscul de incendiu, arsuri, șocuri electrice sau alte leziuni, depozitați și puneți produsul în afara razei de acțiune a copiilor.
- Nu utilizați acest dispozitiv dacă nu funcționează corect, a fost scăpat, prezintă semne de deteriorare fizică, a fost lăsat în aer liber sau a intrat în contact cu apa.

## INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.