

OPOZORILA IN VARNOSTNA NAVODILA

- Pazljivo preberite navodila v celoti in jih shranite za morebitno prihodnjo uporabo.
- Uporabljajte samo za predvidene namene. Neupoštevanje uporabniških navodil lahko povzroči poškodbe uporabnika ali izdelka.
- Ta naprava je namenjena samo za gospodinjsko uporabo.
- Napravo smejo uporabljati otroci, starejši od 8 let, ter osebe s fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi omejitvami ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so deležni nadzora ali navodil za varno uporabo naprave ter razumejo povezane nevarnosti. Otroci naj ne igrajo s to napravo. Čiščenje in vzdrževanje naprave naj ne izvajajo otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
- Z izdelkom rokujte previdno, izogibajte se padcem izdelka na tla ali drugačnim poškodbam.
- Ne poskušajte opravljati modifikacij, sprememb ali popravil sami, in poskrbite, da se vsako popravilo izvede le s strani ustrezno usposobljenega tehnika.
- Ne uporabljajte te naprave z mokrimi rokami.
- Med polnjenjem nežno vstavite ali odstranite polnilni kabel, da preprečite poškodbe vtičnice.
- Po končanem polnjenju takoj odklopite polnilni kabel.
- Ne uporabljajte ali polnite izdelka v okoljih z visokimi temperaturami, visoko vlažnostjo, v prekomerno zadimljenih ali prašnih prostorih, kot so kopalnice, parne sobe ali blizu odprtih plamenov.
- Uporabljajte predpisani polnilnik, da preprečite poškodbe naprave. Napačno polnjenje lahko poškoduje napravo. Prekoračitev največjega priporočenega vnosa moči lahko povzroči poškodbe vgrajene baterije, kar lahko privede do poškodb uporabnika.
- Ne uporabljajte pripomočkov, ki niso priloženi.
- Naprave ne uporabljajte na prostem.
- Naprave ne potaplajte v vodo ali izpostavljajte tekočinam ali vlagi. Izdelek hranite stran od visoko temperaturnih okolij.
- **NEVARNOST ZADUŠITVE:** Izdelek hranite izven dosega otrok.
- **ELEKTRIČNA NEVARNOST:** Nevarnost električnega udara je prisotna tudi, ko je naprava izklopljena.
- NE spreminjajte, razstavljajte, prebodite, režite ali sežigajte baterije. Baterije NE spajajte neposredno, jih ne izpostavljajte visokim temperaturam, ne poskušajte jih spreminjati ali odstranjevati iz izdelka. V primeru poškodbe baterije izdelek ustrezno in takoj odstranite.
- Poskrbite, da boste izdelek odlagali na ognjevarne površine, da zmanjšate možnost poškodbe baterije.
- **VARNOSTNA NAVODILA V PRIMERU POŠKODBE BATERIJE:** Če stopite v stik z elektrolitom baterije, izpostavljen del telesa takoj izperite z vodo in/ali nemudoma pokličite reševalno službo. Če elektrolit pride v stik z očmi, jih izpirajte 15 minut in takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Pri čiščenju naprave uporabljajte suho ali rahlo vlažno, mehko krpo. Naprave ne čistite z abrazivnimi kemikalijami in je ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
- Redno pregledujte žice, ohišje vtičača in druge komponente, bodite pozorni na morebitno škodo. Če opazite kakršno koli škodo, takoj prenehajte uporabljati izdelek in naročite popravilo pri strokovni službi. Redno vzdrževanje pomaga zmanjšati staranje in otekanje baterije.
- Ta izdelek ni igrača! Da bi se izognili nevarnosti požara, opeklin, električnega udara ali drugih poškodb, izdelek hranite izven dosega otrok.
- Ne uporabljajte te naprave, če ne deluje pravilno, če je bila poškodovana, če kaže znake fizične poškodbe, če je bila puščena na prostem ali je bila v stiku z vodo.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.