### IT: MINIROU – MANUALE UTENTE

#### Mini Router - GUIDA RAPIDA ALL'USO

## Panoramica del prodotto

Nome del prodotto: MINIROU

• Batteria: Ricaricabile agli ioni di litio, 3.8V, 2100mAh, 7.98Wh

Ingresso nominale: DC 5V, 1A
Spettro di frequenza: 12.75 GHz

• Potenza massima di trasmissione RF: 21.5 dBm

Tasti: 1

• Spie luminose: 3

### Funzioni degli indicatori:

1. **Indicatore batteria** (rosso e verde a doppio colore):

Livello batteria 25%–100%: luce verde accesa fissa.

- o Livello batteria 10%–25%: luce rossa accesa fissa.
- o Livello batteria inferiore al 10%: luce rossa lampeggiante rapida.
- 2. Indicatore segnale (rosso e verde a doppio colore):
  - Nessun segnale: luce rossa accesa fissa.
  - o Segnale rilevato: luce verde accesa fissa.
  - Connessione Internet attiva (connessione avvenuta con successo): luce verde lampeggiante lentamente.

#### 1. Installazione della scheda SIM

Rimuovere il coperchio posteriore del dispositivo e inserire la scheda SIM secondo l'orientamento mostrato sull'etichetta del prodotto.



Importante: prima dell'uso, rimuovere la pellicola isolante dai contatti della batteria.

#### 2. Connessione Wi-Fi

Tenere premuto il pulsante di accensione per circa **6 secondi** per accendere il dispositivo. Una volta acceso, la spia verde rimarrà fissa e inizierà a lampeggiare lentamente quando un utente si connette. • Nome Wi-Fi (SSID): 4G-MIFI-XXXX

• Password: 1234567890

## 3. Accesso all'interfaccia di gestione

Collegare il computer o lo smartphone alla rete Wi-Fi del dispositivo.

Aprire un browser e digitare **192.168.100.1** nella barra degli indirizzi per accedere alla pagina di login.



• Nome utente predefinito: admin

• Password predefinita: admin

(Nota: entrambi in minuscolo.)

## 4. Modifica del nome e della password Wi-Fi

Dal menu principale, andare su:

# Home → WLAN Access Point Settings

Modificare il nome Wi-Fi (SSID) e la password, quindi fare clic su Change per salvare le impostazioni.



## 5. Configurazione APN (per alcune SIM)

Alcune schede SIM richiedono una configurazione manuale dell'APN per accedere a Internet. Andare su:

## Home → Advanced Settings → APN

Fare clic su **Add**, inserire le informazioni richieste dell'APN, quindi selezionare **Change** → **Set as Default** per applicare le impostazioni.



#### **ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:**



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.