

## **BG: MISTYFOG – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ**

Този продукт използва ултразвуков керамичен диск за пулверизиране на водата при нормална температура, като създава фина мъгла и воден спрей. Помага за повишаване на влажността на въздуха в помещението и генерира отрицателни йони за освежаване на въздуха.

Когато се използва за декоративни цели, като миниатюрни градини, фонтани или други художествени аранжировки, създава визуално привлекателен и атмосферен ефект.

---

### **ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ**

**Вход на адаптера:** AC 100–240V ~ 50/60Hz

**Изход на адаптера:** DC 24V, 1A

**Номинален ток:** 1A

**Работна температура:** +5°C до +45°C

**Изход на мъглата:** приблизително 500 ml/h

**Дълбочина на водата (оптимална):** 3,5–4,5 cm

**Дължина на кабела:** 135 cm

**Размери:** 46 mm (диаметър), 20 mm (височина)

**Степен на водоустойчивост:** IPX8

**Допълнителен аксесоар:** инструмент тип ключ

---

### **ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА**

1. Поставете устройството за мъгла хоризонтално в съд с вода.
2. Напълнете съда с чиста вода, така че нивото на водата да бъде 20–40 mm над керамичния диск.
3. Свържете захранващия кабел на устройството с трансформатора.
4. Включете трансформатора в AC електрически контакт.

След включване атоμισаторът ще започне да произвежда мъгла и воден спрей. Едновременно с това вградените LED светлини ще показват постепенен ефект на смяна на цветовете, управляван от интегрирана схема.

---

### **БЕЛЕЖКИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

1. Не използвайте устройството без вода (работата на сухо може да повреди керамичния диск).
2. Използвайте само предоставения адаптер (предотвратява електрическо несъответствие или повреда).
3. Не обръщайте атоμισатора с главата надолу, докато е свързан към захранването, тъй като това може да причини повреда.
4. Не използвайте атоμισатора непрекъснато повече от 10 часа.
5. Не докосвайте керамичния диск, докато устройството работи.

6. Винаги използвайте чиста вода. Замърсената вода може да намали ефективността и да съкрати живота на продукта. Не използвайте солена или химически обработена вода, освен ако не е посочено друго на етикета на продукта.
7. Изключете захранването преди преместване, почистване или поддръжка.
8. Керамичният диск е консуматив с приблизителен живот от 3 000 часа.

Ако забележите намалено количество мъгла:

- Почистете внимателно керамичния диск с памучен тампон.
- Не използвайте препарати или химически почистващи средства.
- Уверете се, че дискът остава чист и без остатъци.

Ако работата не се подобри след почистване, заменете керамичния диск с нов.

За оптимална работа поддържайте устройството редовно:

- Почиствайте керамичния диск на всеки 2–3 дни при редовна употреба.
- Изпразвайте и изплаквайте съда за вода всеки ден.
- Премахвайте редовно натрупания варовик.

---

#### УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.