

CS: MISTYFOG – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Tento výrobek používá ultrazvukový keramický disk k rozprašování vody při běžné teplotě, čímž vytváří jemnou mlhu a vodní sprej. Pomáhá zvyšovat vlhkost vzduchu v interiéru a vytváří negativní ionty pro osvěžení vzduchu.

Při použití k dekorativním účelům, například v miniaturních zahradách, fontánách nebo jiných uměleckých instalacích, vytváří vizuálně atraktivní a působivý efekt.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstup adaptéru: AC 100–240V ~ 50/60Hz

Výstup adaptéru: DC 24V, 1A

Jmenovitý proud: 1A

Provozní teplota: +5°C až +45°C

Výstup mlhy: přibl. 500 ml/h

Hloubka vody (optimální): 3,5–4,5 cm

Délka kabelu: 135 cm

Rozměry: 46 mm (průměr), 20 mm (výška)

Stupeň vodotěsnosti: IPX8

Volitelné příslušenství: klíčový nástroj

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Položte výrobek mlhy rovně do nádoby s vodou.
2. Naplňte nádobu čistou vodou tak, aby hladina vody byla 20–40 mm nad keramickým diskem.
3. Připojte napájecí kabel výrobku mlhy k transformátoru.
4. Zapojte transformátor do elektrické zásuvky AC.

Po zapnutí začne atomizér vytvářet mlhu a vodní sprej. Současně budou vestavěná LED světla zobrazovat postupný efekt změny barev, řízený integrovaným obvodem.

POZNÁMKY A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Neprovozujte zařízení bez vody (chod nasucho může zničit keramický disk).
2. Používejte pouze dodaný adaptér (zabraňuje elektrické nekompatibilitě nebo poškození).
3. Neotáčejte atomizér vzhůru nohama, když je připojen k napájení, protože by mohlo dojít k poškození.
4. Neprovozujte atomizér nepřetržitě déle než 10 hodin.
5. Nedotýkejte se keramického disku, když je zařízení v provozu.
6. Vždy používejte čistou vodu. Znečištěná voda může snížit výkon a zkrátit životnost výrobku. Nepoužívejte slanou ani chemicky upravenou vodu, pokud není na štítku výrobku uvedeno jinak.
7. Před přemístěním, čištěním nebo údržbou odpojte napájení.
8. Keramický disk je spotřební součást s přibližnou životností 3 000 hodin.

Pokud zaznamenáte snížený výstup mlhy:

- Jemně vyčistěte keramický disk vatovou tyčinkou.
- Nepoužívejte detergenty ani chemické čisticí prostředky.
- Ujistěte se, že disk zůstává čistý a bez usazenin.

Pokud se výkon po vyčištění nezlepší, vyměňte keramický disk za nový.

Pro optimální výkon zařízení pravidelně udržujte:

- Při pravidelném používání čistěte keramický disk každé 2–3 dny.
- Každý den vyprázdněte a vypláchněte nádobu na vodu.
- Pravidelně odstraňujte usazeniny vodního kamene.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.