

DA: MISTYFOG – BRUGERVEJLEDNING

Dette produkt bruger en ultralydskeramisk skive til at forstøve vand ved normal temperatur og skabe en fin tåge samt vandspray. Det hjælper med at øge luftfugtigheden indendørs og genererer negative ioner for at opfriske luften.

Når det bruges til dekorative formål, såsom miniaturehaver, springvand eller andre kunstneriske opstillinger, skaber det en visuelt tiltalende og stemningsfuld effekt.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Adapterindgang: AC 100–240V ~ 50/60Hz

Adapterudgang: DC 24V, 1A

Nominel strøm: 1A

Driftstemperatur: +5°C til +45°C

Tågeudgang: ca. 500 ml/h

Vanddybde (optimal): 3,5–4,5 cm

Kabellængde: 135 cm

Mål: 46 mm (diameter), 20 mm (højde)

Vandtæthedsklasse: IPX8

Valgfrit tilbehør: nøgleværktøj

BRUGSANVISNING

1. Placer tågemaskinen fladt i en beholder med vand.
2. Fyld beholderen med rent vand, så vandstanden er 20–40 mm over den keramiske skive.
3. Tilslut tågemaskinens strømkabel til transformatoren.
4. Sæt transformatoren i en AC-stikkontakt.

Når enheden tændes, begynder forstøveren at producere tåge og vandspray. Samtidig vil de indbyggede LED-lys vise en gradvis farveskiftende effekt, som styres af et integreret kredsløb.

BEMÆRKNINGER OG SIKKERHEDSANVISNINGER

1. Brug ikke enheden uden vand (tørkørsel kan ødelægge den keramiske skive).
2. Brug kun den medfølgende adapter (forhindrer elektrisk uoverensstemmelse eller skade).
3. Vend ikke forstøveren på hovedet, mens den er tilsluttet strømforsyningen, da dette kan forårsage skade.
4. Brug ikke forstøveren kontinuerligt i mere end 10 timer.
5. Rør ikke ved den keramiske skive, mens enheden er i drift.
6. Brug altid rent vand. Beskidt vand kan reducere ydeevnen og forkorte produktets levetid. Brug ikke saltvand eller kemisk behandlet vand, medmindre andet er angivet på produktmærkaten.
7. Afbryd strømforsyningen, før enheden flyttes, rengøres eller vedligeholdes.
8. Den keramiske skive er en slidel med en omtrentlig levetid på 3.000 timer.

Hvis du bemærker reduceret tågeudgang:

- Rengør forsigtigt den keramiske skive med en vatpind.
- Brug ikke rengøringsmidler eller kemiske rengøringsprodukter.
- Sørg for, at skiven forbliver ren og fri for rester.

Hvis ydeevnen ikke forbedres efter rengøring, skal den keramiske skive udskiftes med en ny.

For optimal ydeevne skal enheden vedligeholdes regelmæssigt:

- Rengør den keramiske skive hver 2.–3. dag ved regelmæssig brug.
- Tøm og skyl vandbeholderen dagligt.
- Fjern kalkaflejringer regelmæssigt.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.