

ET: MISTYFOG – KASUTUSJUHEND

See toode kasutab ultraheliga keraamilist ketast vee pihustamiseks tavalisel temperatuuril, tekitades peent udu ja veepritsmeid. See aitab suurendada siseruumide õhuniiskust ning tekitab negatiivseid ioone õhu värskendamiseks.

Dekoratiivsel kasutamisel, näiteks miniatuursetes aedades, purskkaevudes või muudes kunstilistes kompositsioonides, loob see visuaalselt atraktiivse ja meeleoluka efekti.

TEHNILISED ANDMED

Adapteri sisend: AC 100–240V ~ 50/60Hz

Adapteri väljund: DC 24V, 1A

Nimivool: 1A

Töötemperatuur: +5°C kuni +45°C

Udu väljund: umbes 500 ml/h

Vee sügavus (optimaalne): 3,5–4,5 cm

Kaabli pikkus: 135 cm

Mõõtmed: 46 mm (läbimõõt), 20 mm (kõrgus)

Veekindluse klass: IPX8

Valikuline lisatarvik: võtmetaoline tööriist

KASUTUSJUHISED

1. Asetage udugeneraator tasapinnaliselt veeanumasse.
2. Täitke anum puhta veega nii, et veetase oleks 20–40 mm keraamilisest kettast kõrgemal.
3. Ühendage udugeneraatori toitekaabel trafoga.
4. Ühendage trafo AC-pistikupessa.

Pärast sisselülitamist hakkab pihusti tekitama udu ja veepritsmeid. Samal ajal kuvavad sisseehitatud LED-tuled järkjärgulist värvimuutuse efekti, mida juhib integreeritud voluring.

MÄRKUSED JA OHUTUSJUHISED

1. Ärge kasutage seadet ilma veeta (kuivkäivitus võib keraamilist ketast kahjustada).
2. Kasutage ainult kaasasolevat adapterit (väldib elektrilist sobimatust või kahjustusi).
3. Ärge pöörake pihustit tagurpidi, kui see on toiteallikaga ühendatud, sest see võib põhjustada kahjustusi.
4. Ärge kasutage pihustit järjest kauem kui 10 tundi.
5. Ärge puudutage keraamilist ketast seadme töötamise ajal.
6. Kasutage alati puhast vett. Must vesi võib vähendada jõudlust ja lühendada toote kasutusiga. Ärge kasutage soolast ega keemiliselt töödeldud vett, välja arvatud juhul, kui tootesildil on märgitud teisiti.
7. Enne seadme liigutamist, puhastamist või hooldamist ühendage toide lahti.
8. Keraamiline ketas on kuluv komponent, mille ligikaudne kasutusiga on 3000 tundi.

Kui märkate udu hulga vähenemist:

- Puhastage keraamilist ketast õrnalt vatitikuga.
- Ärge kasutage pesuvahendeid ega keemilisi puhastusvahendeid.
- Veenduge, et ketas jääb puhtaks ja settevabaks.

Kui jõudlus pärast puhastamist ei parane, vahetage keraamiline ketas uue vastu.

Optimaalse töö tagamiseks hooldage seadet regulaarselt:

- Puhastage keraamilist ketast iga 2–3 päeva järel regulaarse kasutamise korral.
- Tühjendage ja loputage veeanumat iga päev.
- Eemaldage regulaarselt katlakivisetteid.

JUHISED RINGLUSSEVÖTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.