

## EL: MISTYFOG – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί έναν υπερηχητικό κεραμικό δίσκο για να ψεκάζει το νερό σε κανονική θερμοκρασία, δημιουργώντας λεπτή ομίχλη και ψεκάσμο νερού. Βοηθά στην αύξηση της υγρασίας του εσωτερικού χώρου και παράγει αρνητικά ιόντα για να φρεσκάρει τον αέρα.

Όταν χρησιμοποιείται για διακοσμητικούς σκοπούς, όπως σε μινιατούρες κήπων, σιντριβάνια ή άλλες καλλιτεχνικές συνθέσεις, δημιουργεί ένα οπτικά ελκυστικό και ατμοσφαιρικό αποτέλεσμα.

---

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

**Είσοδος αντάπτορα:** AC 100–240V ~ 50/60Hz

**Έξοδος αντάπτορα:** DC 24V, 1A

**Ονομαστικό ρεύμα:** 1A

**Θερμοκρασία λειτουργίας:** +5°C έως +45°C

**Παραγωγή ομίχλης:** περίπου 500 ml/h

**Βάθος νερού (βέλτιστο):** 3,5–4,5 cm

**Μήκος καλωδίου:** 135 cm

**Διαστάσεις:** 46 mm (διάμετρος), 20 mm (ύψος)

**Βαθμός στεγανότητας:** IPX8

**Προαιρετικό αξεσουάρ:** εργαλείο τύπου κλειδιού

---

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Τοποθετήστε τη συσκευή ομίχλης επίπεδα μέσα σε ένα δοχείο με νερό.
2. Γεμίστε το δοχείο με καθαρό νερό έτσι ώστε η στάθμη του νερού να βρίσκεται 20–40 mm πάνω από τον κεραμικό δίσκο.
3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής ομίχλης με τον μετασχηματιστή.
4. Συνδέστε τον μετασχηματιστή σε πρίζα ρεύματος AC.

Μόλις ενεργοποιηθεί, ο ατμοποιητής θα αρχίσει να παράγει ομίχλη και ψεκάσμο νερού. Ταυτόχρονα, τα ενσωματωμένα LED φώτα θα εμφανίζουν ένα σταδιακό εφέ αλλαγής χρωμάτων, το οποίο ελέγχεται από ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα.

---

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς νερό (η λειτουργία χωρίς νερό μπορεί να καταστρέψει τον κεραμικό δίσκο).
2. Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο αντάπτορα (αποτρέπει ηλεκτρική ασυμβατότητα ή ζημιά).
3. Μην αναποδογυρίζετε τον ατμοποιητή ενώ είναι συνδεδεμένος στην παροχή ρεύματος, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
4. Μη χρησιμοποιείτε τον ατμοποιητή συνεχόμενα για περισσότερο από 10 ώρες.
5. Μην αγγίζετε τον κεραμικό δίσκο όσο η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

6. Χρησιμοποιείτε πάντα καθαρό νερό. Το βρώμικο νερό μπορεί να μειώσει την απόδοση και να συντομεύσει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Μη χρησιμοποιείτε αλατισμένο ή χημικά επεξεργασμένο νερό, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην ετικέτα του προϊόντος.
7. Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν από τη μετακίνηση, τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.
8. Ο κεραμικός δίσκος είναι αναλώσιμο εξάρτημα με κατά προσέγγιση διάρκεια ζωής 3.000 ώρες.

Αν παρατηρήσετε μειωμένη παραγωγή ομίχλης:

- Καθαρίστε απαλά τον κεραμικό δίσκο με μια μπατονέτα.
- Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή χημικά καθαριστικά.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος παραμένει καθαρός και χωρίς υπολείμματα.

Αν η απόδοση δεν βελτιωθεί μετά τον καθαρισμό, αντικαταστήστε τον κεραμικό δίσκο με έναν καινούριο.

Για βέλτιστη απόδοση, συντηρείτε τη συσκευή τακτικά:

- Καθαρίζετε τον κεραμικό δίσκο κάθε 2–3 ημέρες με τακτική χρήση.
- Αδειάζετε και ξεπλένετε το δοχείο νερού καθημερινά.
- Αφαιρείτε τακτικά τα άλατα.

---

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.