

HR: MISTYFOG – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Ovaj proizvod koristi ultrazvučni keramički disk za raspršivanje vode pri normalnoj temperaturi, stvarajući finu maglicu i vodeni sprej. Pomaže povećati vlažnost zraka u prostoru te stvara negativne ione za osvježavanje zraka.

Kada se koristi u dekorativne svrhe poput minijaturnih vrtova, fontana ili drugih umjetničkih instalacija, stvara vizualno privlačan i ugodan ambijentalni efekt.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Ulaz adaptera: AC 100–240V ~ 50/60Hz

Izlaz adaptera: DC 24V, 1A

Nazivna struja: 1A

Radna temperatura: +5°C do +45°C

Izlaz maglice: cca 500 ml/h

Dubina vode (optimalna): 3,5–4,5 cm

Duljina kabela: 135 cm

Dimenzije: 46 mm (promjer), 20 mm (visina)

Razina vodootpornosti: IPX8

Dodatna oprema: ključ za otvaranje

UPUTE ZA UPORABU

1. Postavite uređaj za maglicu ravno u posudu s vodom.
2. Napunite posudu čistom vodom tako da razina vode bude 20–40 mm iznad keramičkog diska.
3. Spojite napojni kabel uređaja s transformatorom.
4. Uključite transformator u AC električnu utičnicu.

Nakon uključivanja, uređaj će početi stvarati maglicu i vodeni sprej. Istovremeno će ugrađena LED svjetla prikazivati postupni efekt promjene boja, kojim upravlja integrirani krug.

NAPOMENE I SIGURNOSNE UPUTE

1. Ne koristite uređaj bez vode (rad na suho može uništiti keramički disk).
2. Koristite isključivo priloženi adapter (sprječava neusklađenost napona ili oštećenja).
3. Ne okrećite uređaj naopako dok je spojen na napajanje jer to može uzrokovati oštećenje.
4. Ne koristite uređaj neprekidno dulje od 10 sati.
5. Ne dodirujte keramički disk dok uređaj radi.
6. Uvijek koristite čistu vodu. Prljava voda može smanjiti učinkovitost i skratiti vijek trajanja proizvoda. Ne koristite slanu ili kemijski obrađenu vodu, osim ako nije drugačije navedeno na oznaci proizvoda.
7. Isključite napajanje prije premještanja, čišćenja ili održavanja.
8. Keramički disk je potrošni dio s približnim vijekom trajanja od 3.000 sati.

Ako primijetite smanjenu količinu maglice:

- Nježno očistite keramički disk pamučnim štapićem.
- Ne koristite deterdžente niti kemijska sredstva za čišćenje.
- Pobrinite se da disk ostane čist i bez naslaga.

Ako se rad ne poboljša nakon čišćenja, zamijenite keramički disk novim.

Za optimalan rad uređaj redovito održavajte:

- Očistite keramički disk svaka 2–3 dana pri redovitoj uporabi.
- Svakodnevno ispraznite i isperite posudu za vodu.
- Redovito uklanjajte naslage kamenca.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.