

МК: MISTYFOG – КОРИСНИЧКО УПАТСТВО

Овој производ користи ултразвучен керамички диск за распрскување на вода на нормална температура, создавајќи фина магла и воден спреј. Помага да се зголеми влажноста на воздухот во просторијата и создава негативни јони за освежување на воздухот.

Кога се користи за декоративни цели, како што се минијатурни градини, фонтани или други уметнички поставки, создава визуелно привлечен и пријатен амбиентален ефект.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Влез на адаптер: AC 100–240V ~ 50/60Hz

Излез на адаптер: DC 24V, 1A

Номинална струја: 1A

Работна температура: +5°C до +45°C

Излез на магла: приближно 500 ml/h

Длабочина на вода (оптимална): 3,5–4,5 cm

Должина на кабел: 135 cm

Димензии: 46 mm (дијаметар), 20 mm (висина)

Ниво на водоотпорност: IPX8

Дополнителна опрема: алатка (клуч)

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

1. Поставете го уредот за магла рамно во сад со вода.
2. Наполнете го садот со чиста вода така што нивото на водата ќе биде 20–40 mm над керамичкиот диск.
3. Поврзете го напојниот кабел од уредот со трансформаторот.
4. Вклучете го трансформаторот во AC електричен приклучок.

Откако ќе се вклучи, уредот ќе започне да создава магла и воден спреј. Во исто време, вградените LED светла ќе прикажуваат постепен ефект на менување на бои, контролиран од интегрирано коло.

НАПОМЕНИ И БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

1. Не го користете уредот без вода (работа на суво може да го оштети керамичкиот диск).
2. Користете само приложениот адаптер (спречува електрично несоодветство или оштетување).
3. Не го превртувајте уредот наопаку додека е поврзан на напојување, бидејќи тоа може да предизвика оштетување.
4. Не го користете уредот непрекинато повеќе од 10 часа.
5. Не го допирајте керамичкиот диск додека уредот работи.

6. Секогаш користете чиста вода. Нечистата вода може да ја намали ефикасноста и да го скрати животниот век на производот. Не користете солена или хемиски третирана вода, освен ако не е поинаку наведено на етикетата на производот.
7. Исклучете го напојувањето пред преместување, чистење или одржување.
8. Керамичкиот диск е потрошен дел со приближен животен век од 3.000 часа.

Ако забележите намалено создавање на магла:

- Нежно исчистете го керамичкиот диск со памучно стапче.
- Не користете детергенти или хемиски средства за чистење.
- Осигурајте се дека дискот останува чист и без наслаг.

Ако работата не се подобри по чистењето, заменете го керамичкиот диск со нов.

За оптимално функционирање, редовно одржувајте го уредот:

- Чистете го керамичкиот диск на секои 2–3 дена при редовна употреба.
- Секојдневно испразнете го и исплакнете го садот за вода.
- Редовно отстранувајте наслаг од каменец.

УПАТСТВО ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ:



Оваа ознака значи дека производот не смее да се фрла како друг домашен отпад низ целата ЕУ. За да се спречи потенцијална штета на животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано отстранување на отпадот. Рециклирајте одговорно за да ја поттикнете одржливата употреба на материјалните ресурси. Доколку сакате да вратите употребен уред, искористете го системот за собирање и рециклирање или контактирајте го продавачот од кој го купивте производот. Продавачот може да го прифати производот за еколошки безбедно рециклирање.



Изјава од производителот дека производот е во согласност со барањата на применливите ЕУ директиви.

SQ: MISTYFOG – MANUALI I PËRDORIMIT

Ky produkt përdor një disk qeramik ultrasonik për të atomizuar ujin në temperaturë normale, duke krijuar mjegull të imët dhe spërkatje uji. Ndhmon në rritjen e lagështisë në ambient të brendshëm dhe gjeneron jone negative për të freskuar ajrin.

Kur përdoret për qëllime dekorative, si në kopshte miniaturë, burime ose ekspozime të tjera artistike, krijon një efekt vizual tërheqës dhe atmosferik.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Hyrja e adapterit: AC 100–240V ~ 50/60Hz

Dalja e adapterit: DC 24V, 1A

Rryma nominale: 1A

Temperatura e punës: +5°C deri në +45°C

Dalja e mjegullës: afërsisht 500 ml/h

Thellësia e ujit (optimale): 3,5–4,5 cm

Gjatësia e kabllit: 135 cm

Përmasat: 46 mm (diametri), 20 mm (lartësia)

Niveli i papërshkueshmërisë nga uji: IPX8

Aksesor opsional: mjet çelësi

UDHËZIME PËR PËRDORIM

1. Vendoseni pajisjen për mjegull në mënyrë të sheshtë brenda një ene me ujë.
2. Mbusheni enën me ujë të pastër derisa niveli i ujit të jetë 20–40 mm mbi diskun qeramik.
3. Lidhni kabllon e furnizimit të pajisjes me transformatorin.
4. Futeni transformatorin në një prizë elektrike AC.

Pasi të ndizet, atomizuesi do të fillojë të prodhojë mjegull dhe spërkatje uji. Në të njëjtën kohë, dritat LED të integruara do të shfaqin një efekt gradual të ndryshimit të ngjyrave, i kontrolluar nga një qark i integruar.

SHËNIME DHE UDHËZIME SIGURIE

1. Mos e përdorni pajisjen pa ujë (funktionimi në të thatë mund të dëmtojë diskun qeramik).
2. Përdorni vetëm adapterin e furnizuar (parandalon mospërputhjen elektrike ose dëmtimin).
3. Mos e ktheni atomizuesin përmbys ndërsa është i lidhur me furnizimin me energji, pasi kjo mund të shkaktojë dëmtim.
4. Mos e përdorni atomizuesin në mënyrë të pandërprerë për më shumë se 10 orë.
5. Mos e prekni diskun qeramik ndërsa pajisja është në funksion.
6. Përdorni gjithmonë ujë të pastër. Uji i ndotur mund të ulë performancën dhe të shkurtojë jetëgjatësinë e produktit. Mos përdorni ujë të kripur ose të trajtuar kimikisht, përveç nëse përcaktohet ndryshe në etiketën e produktit.
7. Shkëputeni furnizimin me energji para se ta lëvizni, pastroni ose mirëmbani pajisjen.

8. Diski qeramik është pjesë harxhuese me një jetëgjatësi të përafërt prej 3.000 orësh.

Nëse vini re dalje të reduktuar të mjegullës:

- Pastrojeni butësisht diskun qeramik me një shkopth pambuku.
- Mos përdorni detergjentë ose kimikate pastrimi.
- Sigurohuni që disku të mbetet i pastër dhe pa mbetje.

Nëse performanca nuk përmirësohet pas pastrimit, zëvendësojeni diskun qeramik me një të ri.

Për performancë optimale, mirëmbajeni pajisjen rregullisht:

- Pastrojeni diskun qeramik çdo 2–3 ditë me përdorim të rregullt.
- Zbrazni dhe shpëlani enën e ujit çdo ditë.
- Hiqni rregullisht grumbullimet e gëlqeres.

UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.