

## SL: MISTYFOG – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Ta izdelek uporablja ultrazvočni keramični disk za razprševanje vode pri običajni temperaturi, pri čemer ustvarja fino meglico in vodni pršec. Pomaga povečati vlažnost v prostoru ter ustvarja negativne ione za osvežitev zraka.

Pri uporabi v dekorativne namene, kot so miniaturni vrtovi, fontane ali druge umetniške postavitve, ustvari vizualno privlačen in atmosferski učinek.

---

### TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

**Adapter vhod:** AC 100–240V ~ 50/60Hz

**Adapter izhod:** DC 24V, 1A

**Nazivni tok:** 1A

**Delovna temperatura:** +5°C do +45°C

**Izhod meglice:** pribl. 500 ml/h

**Globina vode (optimalna):** 3,5–4,5 cm

**Dolžina kabla:** 135 cm

**Dimenzije:** 46 mm (premer), 20 mm (višina)

**Stopnja vodoodpornosti:** IPX8

**Dodatna oprema:** ključ za odpiranje

---

### NAVODILA ZA UPORABO

1. Postavite megličar ravno v posodo z vodo.
2. Posodo napolnite s čisto vodo, tako da je nivo vode 20–40 mm nad keramičnim diskom.
3. Povežite napajalni kabel megličarja s transformatorjem.
4. Transformator priključite v AC električno vtičnico.

Ko je naprava vklopljena, bo razpršilec začel ustvarjati meglico in vodni pršec. Istočasno bodo vgrajene LED luči prikazovale postopen učinek spreminjanja barv, ki ga nadzira integrirano vezje.

---

### OPOMBE IN VARNOSTNA NAVODILA

1. Naprave ne uporabljajte brez vode (delovanje na suho lahko uniči keramični disk).
2. Uporabljajte samo priloženi adapter (preprečuje električno neujemanje ali poškodbe).
3. Razpršilca ne obračajte na glavo, ko je priključen na napajanje, saj lahko to povzroči poškodbe.
4. Razpršilca ne uporabljajte neprekinjeno več kot 10 ur.
5. Med delovanjem naprave se ne dotikajte keramičnega diska.
6. Vedno uporabljajte čisto vodo. Umazana voda lahko zmanjša učinkovitost in skrajša življenjsko dobo izdelka. Ne uporabljajte slane ali kemično obdelane vode, razen če je na oznaki izdelka navedeno drugače.
7. Pred premikanjem, čiščenjem ali vzdrževanjem izklopite napajanje.
8. Keramični disk je potrošni del s približno življenjsko dobo 3.000 ur.

Če opazite zmanjšano količino meglice:

- Nežno očistite keramični disk z vatirano palčko.
- Ne uporabljajte detergentov ali čistilnih kemikalij.
- Prepričajte se, da disk ostane čist in brez ostankov.

Če se delovanje po čiščenju ne izboljša, zamenjajte keramični disk z novim.

Za optimalno delovanje napravo redno vzdržujte:

- Keramični disk očistite vsakih 2–3 dni pri redni uporabi.
- Posodo za vodo vsak dan izpraznite in sperite.
- Redno odstranjujte vodni kamen.

---

#### NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.