

## SK: MISTYFOG – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Tento výrobok používa ultrazvukový keramický disk na rozprašovanie vody pri bežnej teplote, čím vytvára jemnú hmlu a vodný sprej. Pomáha zvyšovať vlhkosť vzduchu v interiéri a vytvára negatívne ióny na osvieženie vzduchu.

Pri použití na dekoratívne účely, napríklad v miniatúrnych záhradkách, fontánach alebo iných umeleckých aranžmánoch, vytvára vizuálne príťažlivý a atmosférický efekt.

---

### TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

**Vstup adaptéra:** AC 100–240V ~ 50/60Hz

**Výstup adaptéra:** DC 24V, 1A

**Menovitý prúd:** 1A

**Prevádzková teplota:** +5°C až +45°C

**Výstup hmly:** približne 500 ml/h

**Hĺbka vody (optimálna):** 3,5–4,5 cm

**Dĺžka kábla:** 135 cm

**Rozmery:** 46 mm (priemer), 20 mm (výška)

**Stupeň vodotesnosti:** IPX8

**Voliteľné príslušenstvo:** nástroj v tvare kľúča

---

### NÁVOD NA POUŽITIE

1. Položte výrobok hmlu naplocho do nádoby s vodou.
2. Naplňte nádobu čistou vodou tak, aby hladina vody bola 20–40 mm nad keramickým diskom.
3. Pripojte napájací kábel výrobníka hmly k transformátoru.
4. Zapojte transformátor do elektrickej zásuvky AC.

Po zapnutí začne atomizér vytvárať hmlu a vodný sprej. Súčasne budú vstavané LED svetlá zobrazovať postupný efekt zmeny farieb, riadený integrovaným obvodom.

---

### POZNÁMKY A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Neuvádzajte zariadenie do prevádzky bez vody (chod nasucho môže zničiť keramický disk).
2. Používajte iba dodaný adaptér (zabraňuje elektrickej nehode alebo poškodeniu).
3. Neotáčajte atomizér hore nohami, keď je pripojený k napájaniu, pretože to môže spôsobiť poškodenie.
4. Nepoužívajte atomizér nepretržite dlhšie ako 10 hodín.
5. Nedotýkajte sa keramického disku počas prevádzky zariadenia.
6. Vždy používajte čistú vodu. Znečistená voda môže znížiť výkon a skrátiť životnosť výrobku. Nepoužívajte slanú ani chemicky upravenú vodu, pokiaľ nie je na štítku výrobku uvedené inak.
7. Pred premiestňovaním, čistením alebo údržbou odpojte napájanie.
8. Keramický disk je spotrebný diel s približnou životnosťou 3 000 hodín.

Ak spozorujete znížený výstup hmly:

- Jemne vyčistite keramický disk vatovou tyčinkou.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky ani chemikálie.
- Uistite sa, že disk zostáva čistý a bez usadenín.

Ak sa výkon po vyčistení nezlepší, vymeňte keramický disk za nový.

Pre optimálny výkon zariadenie pravidelne udržiavajte:

- Čistite keramický disk každé 2–3 dni pri pravidelnom používaní.
- Každý deň vyprázdňte a vypláchnite nádobu na vodu.
- Pravidelne odstraňujte usadeniny vodného kameňa.

---

#### POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.