

NL: NAILJET – GEBRUIKSAANWIJZING

Elektrische nagelpolijster

PRODUCTSPECIFICATIES

Product: Elektrische nagelpolijster

Model: F6609-2

Ingang: 5 V $\equiv$ 1 A

Batterij: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Afmetingen: Ca. 13 × 2 cm

Inhoud van de verpakking:

- 1x elektrische nagelpolijstunit
- 1x USB-oplaadkabel
- 4x verwisselbare polijstkoppen

PRODUCTBESCHRIJVING

NAILJET is een oplaadbare elektrische nagelpolijster, ontworpen voor het polijsten en gladmaken van nagels. Het apparaat beschikt over drie snelheidsstanden en verwisselbare slijpkoppen voor verschillende toepassingen bij nagelverzorging.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Houd de hoofdeenheid uit de buurt van water en andere vloeistoffen. Dompel het product niet onder in water en stel het niet bloot aan overmatig vocht, omdat dit het product kan beschadigen of een veiligheidsrisico kan veroorzaken.
- Gebruik het product niet als het beschadigd is of niet goed functioneert.
- Houd het product buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde of compatibele slijpkoppen.
- Schakel het product uit voordat u de slijpkop vervangt.
- Oefen tijdens het gebruik geen overmatige druk uit op de nagel of huid.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als u pijn, irritatie of ongemak ervaart.
- Reinig het product na gebruik en bewaar het op een droge plaats.

GEBRUIKSAANWIJZING

Snelheid wijzigen

Het product beschikt over drie snelheidsstanden. Druk op de aan/uit-/snelheidsknop om door de beschikbare snelheden te schakelen. Kies de snelheid die geschikt is voor de gewenste toepassing.

Oplaadindicator

De oplaadindicator bevindt zich op de behuizing van het product. De indicator toont de laadstatus terwijl het product op een stroombron is aangesloten.

De slijpkop vervangen

1. **Schakel het product uit voordat u de slijpkop vervangt.**
2. **Houd de witte kunststof connector aan de bovenkant van het product stevig met één hand vast.**
3. **Trek de slijpkop eruit.**
4. **Plaats de gewenste slijpkop in de connector en controleer vóór gebruik of deze stevig vastzit.**

SLIJKOPPEN EN HUN TOEPASSINGEN



1. **Metalen slijpkop:** Ontworpen voor het verwijderen van dikke, verharde huid en eelt rond de nagels. Gebruik voorzichtig en vermijd overmatige druk.
2. **Slijpkop voor randen:** Ontworpen voor het gladmaken en verfijnen van de nagelranden, zodat een nette en gelijkmatige afwerking ontstaat.
3. **Fijne schuurkop:** Ontworpen om het nageloppervlak voorzichtig te polijsten en glad te maken, waardoor de nagels er schoon en beter gepolijst uitzien.
4. **Schuurschijfkop:** Ontworpen om de nagels na het vijlen glad te maken en af te werken, zodat een glad en gelijkmatig oppervlak ontstaat.

REINIGING EN OPSLAG

- Schakel het product uit voordat u het reinigt.
- Dompel de hoofdeenheid niet onder in water of een andere vloeistof.
- Veeg de hoofdeenheid indien nodig af met een zachte, licht vochtige doek.
- Laat het product volledig drogen voordat u het opbergt of oplaadt.
- Bewaar het product op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht en vocht.

OPLADEN

- Sluit het product met de juiste oplaadkabel aan op een geschikte USB-stroombron. De oplaadindicator geeft de laadstatus weer.
- Gebruik het product niet tijdens het opladen, tenzij het product specifiek is ontworpen voor gelijktijdig opladen en gebruik.

Belangrijk: Laad het product niet op in de buurt van water of andere vochtbronnen.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.

FR: NAILJET – MANUEL D'UTILISATION

Polissoir électrique pour ongles

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Produit: Polissoir électrique pour ongles

Modèle: F6609-2

Entrée: 5 V $\equiv$ 1 A

Batterie: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Dimensions: Env. 13 × 2 cm

Contenu de l'emballage :

- 1x appareil électrique de polissage des ongles
- 1x câble de charge USB
- 4x embouts de polissage interchangeables

DESCRIPTION DU PRODUIT

NAILJET est un polissoir électrique rechargeable pour les ongles, conçu pour polir et lisser les ongles. Il dispose de trois réglages de vitesse et de têtes de meulage interchangeables pour différentes applications de soin des ongles.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Gardez l'unité principale à l'écart de l'eau et des autres liquides. N'immergez pas le produit dans l'eau et ne l'exposez pas à une humidité excessive, car cela pourrait endommager le produit ou créer un risque pour la sécurité.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé ou fonctionne mal.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Utilisez uniquement les têtes de meulage fournies ou compatibles.
- Éteignez le produit avant de changer la tête de meulage.
- N'exercez pas de pression excessive sur l'ongle ou la peau pendant l'utilisation.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit en cas de douleur, d'irritation ou d'inconfort.
- Nettoyez le produit après utilisation et rangez-le dans un endroit sec.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Changement de vitesse

Le produit dispose de trois réglages de vitesse. Appuyez sur le bouton marche/vitesse pour faire défiler les vitesses disponibles. Sélectionnez la vitesse adaptée à l'utilisation prévue.

Indicateur de charge

L'indicateur de charge se trouve sur le corps du produit. Il indique l'état de charge lorsque le produit est connecté à une source d'alimentation.

Changement de la tête de meulage

1. Éteignez le produit avant de changer la tête de meulage.
2. Tenez fermement d'une main le connecteur en plastique blanc situé sur la partie supérieure du produit.
3. Retirez la tête de meulage.
4. Insérez la tête de meulage souhaitée dans le connecteur et assurez-vous qu'elle est correctement fixée avant utilisation.

TÊTES DE MEULAGE ET LEURS UTILISATIONS



1. **Tête de meulage métallique** : Conçue pour éliminer la peau épaisse et durcie ainsi que les callosités autour des ongles. Utilisez-la délicatement et évitez d'exercer une pression excessive.
2. **Tête de meulage pour les bords** : Conçue pour lisser et affiner les bords des ongles, afin d'obtenir une finition nette et uniforme.
3. **Tête de ponçage fine** : Conçue pour polir et lisser délicatement la surface de l'ongle, laissant les ongles propres et mieux polis.
4. **Tête de ponçage à disque** : Conçue pour lisser et finaliser les ongles après le limage, afin de créer une surface lisse et uniforme.

NETTOYAGE ET RANGEMENT

- Éteignez le produit avant de le nettoyer.
- N'immergez pas l'unité principale dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Si nécessaire, essuyez l'unité principale avec un chiffon doux et légèrement humide.
- Laissez le produit sécher complètement avant de le ranger ou de le charger.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

CHARGE

- Connectez le produit à une source d'alimentation USB appropriée à l'aide du câble de charge adapté. L'indicateur de charge affichera l'état de charge.
- N'utilisez pas le produit pendant la charge, sauf s'il est spécifiquement conçu pour permettre simultanément la charge et le fonctionnement.

Important : Ne chargez pas le produit à proximité de l'eau ou d'autres sources d'humidité.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.

DE: NAILJET – BEDIENUNGSANLEITUNG

Elektrischer Nagelpolierer

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produkt: Elektrischer Nagelpolierer

Modell: F6609-2

Eingangsleistung: 5 V $\approx$ 1 A

Akku: Li-Ion 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Abmessungen: Ca. 13 × 2 cm

Packungsinhalt:

- 1x elektrisches Nagelpoliergerät
 - 1x USB-Ladekabel
 - 4x austauschbare Polieraufsätze
-

PRODUKTBESCHREIBUNG

NAILJET ist ein wiederaufladbarer elektrischer Nagelpolierer zum Polieren und Glätten der Nägel. Er verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen und austauschbare Schleifköpfe für verschiedene Anwendungen bei der Nagelpflege.

SICHERHEITSHINWEISE

- Halten Sie das Hauptgerät von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser und setzen Sie es keiner übermäßigen Feuchtigkeit aus, da dies das Produkt beschädigen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen kann.
 - Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
 - Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 - Verwenden Sie nur die mitgelieferten oder kompatiblen Schleifköpfe.
 - Schalten Sie das Produkt aus, bevor Sie den Schleifkopf wechseln.
 - Üben Sie während der Anwendung keinen übermäßigen Druck auf den Nagel oder die Haut aus.
 - Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Schmerzen, Reizungen oder Beschwerden auftreten.
 - Reinigen Sie das Produkt nach der Verwendung und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf.
-

BEDIENUNGSANLEITUNG

Geschwindigkeit wechseln

Das Produkt verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen. Drücken Sie die Ein-/Geschwindigkeitstaste, um zwischen den verfügbaren Geschwindigkeiten zu wechseln. Wählen Sie die für die gewünschte Anwendung geeignete Geschwindigkeit.

Ladeanzeige

Die Ladeanzeige befindet sich am Gehäuse des Produkts. Die Anzeige zeigt den Ladestatus an, während das Produkt an eine Stromquelle angeschlossen ist.

Schleifkopf wechseln

1. **Schalten Sie das Produkt aus, bevor Sie den Schleifkopf wechseln.**
2. **Halten Sie den weißen Kunststoffanschluss an der Oberseite des Produkts mit einer Hand fest.**
3. **Ziehen Sie den Schleifkopf heraus.**
4. **Setzen Sie den gewünschten Schleifkopf in den Anschluss ein und stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass er sicher befestigt ist.**

SCHLEIFKÖPFE UND IHRE VERWENDUNG



1. **Metall-Schleifkopf:** Zum Entfernen von dicker, verhärteter Haut und Hornhaut rund um die Nägel. Vorsichtig verwenden und übermäßigen Druck vermeiden.
2. **Kanten-Schleifkopf:** Zum Glätten und Verfeinern der Nagelkanten, um ein sauberes und gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
3. **Feiner Schleifkopf:** Zum sanften Polieren und Glätten der Nageloberfläche, sodass die Nägel sauber und stärker poliert aussehen.
4. **Scheiben-Schleifkopf:** Zum Glätten und abschließenden Bearbeiten der Nägel nach dem Feilen, um eine glatte und gleichmäßige Oberfläche zu schaffen.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

- Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus.
- Tauchen Sie das Hauptgerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Wischen Sie das Hauptgerät bei Bedarf mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab.
- Lassen Sie das Produkt vollständig trocknen, bevor Sie es aufbewahren oder aufladen.
- Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit auf.

AUFLADEN

- Schließen Sie das Produkt mit dem geeigneten Ladekabel an eine geeignete USB-Stromquelle an. Die Ladeanzeige zeigt den Ladestatus an.
- Verwenden Sie das Produkt während des Ladevorgangs nicht, es sei denn, das Produkt ist ausdrücklich für gleichzeitiges Laden und Betreiben ausgelegt.

Wichtig: Laden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder anderen Feuchtigkeitsquellen auf.

HINWEISE ZUM RECYCLING UND ZUR ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.