

DE: NAILJET – BEDIENUNGSANLEITUNG

Elektrischer Nagelpolierer

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produkt: Elektrischer Nagelpolierer

Modell: F6609-2

Eingangsleistung: 5 V --- 1 A

Akku: Li-Ion 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Abmessungen: Ca. 13 × 2 cm

Packungsinhalt:

- 1x elektrisches Nagelpoliergerät
 - 1x USB-Ladekabel
 - 4x austauschbare Polieraufsätze
-

PRODUKTBESCHREIBUNG

NAILJET ist ein wiederaufladbarer elektrischer Nagelpolierer zum Polieren und Glätten der Nägel. Er verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen und austauschbare Schleifköpfe für verschiedene Anwendungen bei der Nagelpflege.

SICHERHEITSHINWEISE

- Halten Sie das Hauptgerät von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser und setzen Sie es keiner übermäßigen Feuchtigkeit aus, da dies das Produkt beschädigen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen kann.
 - Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
 - Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 - Verwenden Sie nur die mitgelieferten oder kompatiblen Schleifköpfe.
 - Schalten Sie das Produkt aus, bevor Sie den Schleifkopf wechseln.
 - Üben Sie während der Anwendung keinen übermäßigen Druck auf den Nagel oder die Haut aus.
 - Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Schmerzen, Reizungen oder Beschwerden auftreten.
 - Reinigen Sie das Produkt nach der Verwendung und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf.
-

BEDIENUNGSANLEITUNG

Geschwindigkeit wechseln

Das Produkt verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen. Drücken Sie die Ein-/Geschwindigkeitstaste, um zwischen den verfügbaren Geschwindigkeiten zu wechseln. Wählen Sie die für die gewünschte Anwendung geeignete Geschwindigkeit.

Ladeanzeige

Die Ladeanzeige befindet sich am Gehäuse des Produkts. Die Anzeige zeigt den Ladestatus an, während das Produkt an eine Stromquelle angeschlossen ist.

Schleifkopf wechseln

1. **Schalten Sie das Produkt aus, bevor Sie den Schleifkopf wechseln.**
2. **Halten Sie den weißen Kunststoffanschluss an der Oberseite des Produkts mit einer Hand fest.**
3. **Ziehen Sie den Schleifkopf heraus.**
4. **Setzen Sie den gewünschten Schleifkopf in den Anschluss ein und stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass er sicher befestigt ist.**

SCHLEIFKÖPFE UND IHRE VERWENDUNG



1. **Metall-Schleifkopf:** Zum Entfernen von dicker, verhärteter Haut und Hornhaut rund um die Nägel. Vorsichtig verwenden und übermäßigen Druck vermeiden.
2. **Kanten-Schleifkopf:** Zum Glätten und Verfeinern der Nagelkanten, um ein sauberes und gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
3. **Feiner Schleifkopf:** Zum sanften Polieren und Glätten der Nageloberfläche, sodass die Nägel sauber und stärker poliert aussehen.
4. **Scheiben-Schleifkopf:** Zum Glätten und abschließenden Bearbeiten der Nägel nach dem Feilen, um eine glatte und gleichmäßige Oberfläche zu schaffen.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

- Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus.
- Tauchen Sie das Hauptgerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Wischen Sie das Hauptgerät bei Bedarf mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab.
- Lassen Sie das Produkt vollständig trocknen, bevor Sie es aufbewahren oder aufladen.
- Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit auf.

AUFLADEN

- Schließen Sie das Produkt mit dem geeigneten Ladekabel an eine geeignete USB-Stromquelle an. Die Ladeanzeige zeigt den Ladestatus an.
- Verwenden Sie das Produkt während des Ladevorgangs nicht, es sei denn, das Produkt ist ausdrücklich für gleichzeitiges Laden und Betreiben ausgelegt.

Wichtig: Laden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder anderen Feuchtigkeitsquellen auf.

HINWEISE ZUM RECYCLING UND ZUR ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.