

DA: NAILJET – BRUGERVEJLEDNING

Elektrisk neglepolerer

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produkt: Elektrisk neglepolerer

Model: F6609-2

Indgang: 5 V $\equiv$ 1 A

Batteri: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Mål: Ca. 13 × 2 cm

Pakkens indhold:

- 1x elektrisk neglepoleringsenhed
- 1x USB-opladningskabel
- 4x udskiftelige poleringshoveder

PRODUKTBESKRIVELSE

NAILJET er en genopladelig elektrisk neglepolerer, der er designet til at polere og udglatte negle. Den har tre hastighedsindstillinger og udskiftelige slibehoveder til forskellige former for neglepleje.

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Hold hovedenheden væk fra vand og andre væsker. Nedsænk ikke produktet i vand, og udsæt det ikke for overdreven fugt, da dette kan beskadige produktet eller udgøre en sikkerhedsrisiko.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
- Opbevar produktet utilgængeligt for børn.
- Brug kun de medfølgende eller kompatible slibehoveder.
- Sluk produktet, før slibehovedet udskiftes.
- Undgå at lægge for stort tryk på neglen eller huden under brug.
- Stop straks med at bruge produktet, hvis du oplever smerte, irritation eller ubehag.
- Rengør produktet efter brug, og opbevar det på et tørt sted.

BETJENINGSVEJLEDNING

Ændring af hastighed

Produktet har tre hastighedsindstillinger. Tryk på tænd/sluk-/hastighedsknappen for at skifte mellem de tilgængelige hastigheder. Vælg den hastighed, der passer til den ønskede anvendelse.

Opladningsindikator

Opladningsindikatoren er placeret på produktets kabinet. Indikatoren viser opladningsstatus, mens produktet er tilsluttet en strømkilde.

Udskiftning af slibehovedet

1. **Sluk produktet, før slibehovedet udskiftes.**
2. **Hold den hvide plastforbindelse øverst på produktet fast med den ene hånd.**
3. **Træk slibehovedet ud.**
4. **Sæt det ønskede slibehoved i forbindelsen, og sørg for, at det sidder sikkert fast før brug.**

SLIBEHØVEDER OG DERES ANVENDELSE



1. **Slibehoved af metal:** Beregnet til at fjerne tyk, hærdet hud og hård hud omkring neglene. Brug det forsigtigt, og undgå for stort tryk.
2. **Slibehoved til kanter:** Beregnet til at udglatte og forme neglenes kanter og hjælper med at opnå et pænt og jævnt resultat.
3. **Fint slibehoved:** Beregnet til skånsom polering og udglatning af neglens overflade, så neglene fremstår rene og mere polerede.
4. **Skiveformet slibehoved:** Beregnet til udglatning og afsluttende behandling af neglene efter filing og hjælper med at skabe en glat og jævn overflade.

RENGØRING OG OPBEVARING

- Sluk produktet før rengøring.
- Nedsænk ikke hovedenheden i vand eller anden væske.
- Tør om nødvendigt hovedenheden af med en blød, let fugtig klud.
- Lad produktet tørre helt, før det opbevares eller oplades.
- Opbevar produktet på et køligt og tørt sted væk fra direkte sollys og fugt.

OPLADNING

- Tilslut produktet til en egnet USB-strømkilde ved hjælp af det passende opladningskabel. Opladningsindikatoren viser opladningsstatus.
- Brug ikke produktet under opladning, medmindre det specifikt er designet til samtidig opladning og brug.

Vigtigt: Oplad ikke produktet i nærheden af vand eller andre fugtkilder.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.