FR: NAILJET – MANUEL D'UTILISATION

Polissoir électrique pour ongles

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Produit: Polissoir électrique pour ongles
Modèle: F6609-2
Entrée: 5 V ⎓ 1 A
Batterie: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh
Dimensions: Env. 13 × 2 cm

Contenu de l'emballage :

- 1x appareil électrique de polissage des ongles
- 1x câble de charge USB
- 4x embouts de polissage interchangeables

DESCRIPTION DU PRODUIT

NAILJET est un polissoir électrique rechargeable pour les ongles, conçu pour polir et lisser les ongles. Il dispose de trois réglages de vitesse et de têtes de meulage interchangeables pour différentes applications de soin des ongles.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Gardez l'unité principale à l'écart de l'eau et des autres liquides. N'immergez pas le produit dans l'eau et ne l'exposez pas à une humidité excessive, car cela pourrait endommager le produit ou créer un risque pour la sécurité.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé ou fonctionne mal.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Utilisez uniquement les têtes de meulage fournies ou compatibles.
- Éteignez le produit avant de changer la tête de meulage.
- N'exercez pas de pression excessive sur l'ongle ou la peau pendant l'utilisation.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit en cas de douleur, d'irritation ou d'inconfort.
- Nettoyez le produit après utilisation et rangez-le dans un endroit sec.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Changement de vitesse

Le produit dispose de trois réglages de vitesse. Appuyez sur le bouton marche/vitesse pour faire défiler les vitesses disponibles. Sélectionnez la vitesse adaptée à l'utilisation prévue.

Indicateur de charge

L'indicateur de charge se trouve sur le corps du produit. Il indique l'état de charge lorsque le produit est connecté à une source d'alimentation.

Changement de la tête de meulage

1. **Éteignez le produit avant de changer la tête de meulage.**
2. **Tenez fermement d'une main le connecteur en plastique blanc situé sur la partie supérieure du produit.**
3. **Retirez la tête de meulage.**
4. **Insérez la tête de meulage souhaitée dans le connecteur et assurez-vous qu'elle est correctement fixée avant utilisation.**

TÊTES DE MEULAGE ET LEURS UTILISATIONS



1. **Tête de meulage métallique :** Conçue pour éliminer la peau épaisse et durcie ainsi que les callosités autour des ongles. Utilisez-la délicatement et évitez d'exercer une pression excessive.
2. **Tête de meulage pour les bords :** Conçue pour lisser et affiner les bords des ongles, afin d'obtenir une finition nette et uniforme.
3. **Tête de ponçage fine :** Conçue pour polir et lisser délicatement la surface de l'ongle, laissant les ongles propres et mieux polis.
4. **Tête de ponçage à disque :** Conçue pour lisser et finaliser les ongles après le limage, afin de créer une surface lisse et uniforme.

NETTOYAGE ET RANGEMENT

- Éteignez le produit avant de le nettoyer.
- N'immergez pas l'unité principale dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Si nécessaire, essuyez l'unité principale avec un chiffon doux et légèrement humide.
- Laissez le produit sécher complètement avant de le ranger ou de le charger.
- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

CHARGE

- Connectez le produit à une source d'alimentation USB appropriée à l'aide du câble de charge adapté. L'indicateur de charge affichera l'état de charge.
- N'utilisez pas le produit pendant la charge, sauf s'il est spécifiquement conçu pour permettre simultanément la charge et le fonctionnement.

Important : Ne chargez pas le produit à proximité de l'eau ou d'autres sources d'humidité.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.

CE

Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.