HU: NAILJET – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos körömpolírozó

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Termék: Elektromos körömpolírozó
Modell: F6609-2
Bemenet: 5 V ⎓ 1 A
Akkumulátor: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh
Méretek: Kb. 13 × 2 cm

A csomag tartalma:

- 1x elektromos körömpolírozó egység
- 1x USB töltőkábel
- 4x cserélhető polírozófej

TERMÉKLEÍRÁS

A NAILJET egy újratölthető elektromos körömpolírozó, amelyet a körmök polírozására és simítására terveztek. Három sebességfokozattal és cserélhető csiszolófejekkel rendelkezik a különböző körömápolási feladatokhoz.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Tartsa a főegységet távol a víztől és más folyadékoktól. Ne merítse a terméket vízbe, és ne tegye ki túlzott nedvességnek, mert ez károsíthatja a terméket vagy biztonsági kockázatot jelenthet.
- Ne használja a terméket, ha sérült vagy hibásan működik.
- Tartsa a terméket gyermekektől elzárva.
- Csak a mellékelt vagy kompatibilis csiszolófejeket használja.
- A csiszolófej cseréje előtt kapcsolja ki a terméket.
- Használat közben ne gyakoroljon túlzott nyomást a körömre vagy a bőrre.
- Azonnal hagyja abba a termék használatát, ha fájdalmat, irritációt vagy kellemetlenséget tapasztal.
- Használat után tisztítsa meg a terméket, és száraz helyen tárolja.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A sebesség módosítása

A termék három sebességfokozattal rendelkezik. Nyomja meg a be-/kikapcsoló/sebesség gombot a rendelkezésre álló sebességek közötti váltáshoz. Válassza ki a kívánt alkalmazáshoz megfelelő sebességet.

Töltésjelző

A töltésjelző a termék házán található. A jelző mutatja a töltési állapotot, miközben a termék áramforráshoz van csatlakoztatva.

A csiszolófej cseréje

1. **A csiszolófej cseréje előtt kapcsolja ki a terméket.**
2. **Egyik kezével tartsa erősen a termék tetején található fehér műanyag csatlakozót.**
3. **Húzza ki a csiszolófejet.**
4. **Helyezze be a kívánt csiszolófejet a csatlakozóba, és használat előtt győződjön meg róla, hogy megfelelően rögzítve van.**

CSISZOLÓFEJEK ÉS HASZNÁLATUK



1. **Fém csiszolófej:** Vastag, megkeményedett bőr és bőrkeményedés eltávolítására szolgál a körmök körül. Finoman használja, és kerülje a túlzott nyomást.
2. **Élcsiszoló fej:** A körmök széleinek simítására és finomítására szolgál, segítve a rendezett és egyenletes végeredmény elérését.
3. **Finom csiszolófej:** A körömfelület gyengéd polírozására és simítására szolgál, így a körmök tisztábbnak és fényesebbnek tűnnek.
4. **Korongos csiszolófej:** A körmök reszelés utáni simítására és befejező megmunkálására szolgál, segítve a sima és egyenletes felület kialakítását.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket.
- Ne merítse a főegységet vízbe vagy más folyadékba.
- Szükség esetén törölje át a főegységet puha, enyhén nedves ruhával.
- Tárolás vagy töltés előtt hagyja a terméket teljesen megszáradni.
- A terméket hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől és nedvességtől távol tárolja.

TÖLTÉS

- Csatlakoztassa a terméket megfelelő USB áramforráshoz a megfelelő töltőkábel segítségével. A töltésjelző mutatja a töltési állapotot.
- Töltés közben ne használja a terméket, kivéve, ha azt kifejezetten egyidejű töltésre és működésre tervezték.

Fontos: Ne töltse a terméket víz vagy más nedvességforrás közelében.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTLEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.

CE

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.