LV: NAILJET – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Elektriskais nagu pulētājs

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Produkts: Elektriskais nagu pulētājs
Modelis: F6609-2
Ieeja: 5 V ⎓ 1 A
Akumulators: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh
Izmēri: Aptuveni 13 × 2 cm

Iepakojuma saturs:

- 1x elektriskā nagu pulēšanas ierīce
- 1x USB uzlādes kabelis
- 4x maināmi pulēšanas uzgaļi

PRODUKTA APRAKSTS

NAILJET ir uzlādējams elektriskais nagu pulētājs, kas paredzēts nagu pulēšanai un izlīdzināšanai. Tam ir trīs ātruma iestatījumi un maināmas slīpēšanas galviņas dažādiem nagu kopšanas veidiem.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Turiet galveno ierīci prom no ūdens un citiem šķidrumiem. Neiegremdējiet produktu ūdenī un nepakļaujiet to pārmērīgam mitrumam, jo tas var sabojāt produktu vai radīt drošības risku.
- Nelietojiet produktu, ja tas ir bojāts vai nedarbojas pareizi.
- Glabājiet produktu bērniem nepieejamā vietā.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļautās vai saderīgas slīpēšanas galviņas.
- Pirms slīpēšanas galviņas nomaiņas izslēdziet produktu.
- Lietošanas laikā neizdariet pārmērīgu spiedienu uz nagu vai ādu.
- Nekavējoties pārtrauciet produkta lietošanu, ja jūtat sāpes, kairinājumu vai diskomfortu.
- Pēc lietošanas notīriet produktu un glabājiet to sausā vietā.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Ātruma maiņa

Produktam ir trīs ātruma iestatījumi. Nospiediet ieslēgšanas/ātruma pogu, lai pārslēgtos starp pieejamajiem ātrumiem. Izvēlieties paredzētajam lietojumam piemērotu ātrumu.

Uzlādes indikators

Uzlādes indikators atrodas uz produkta korpusa. Indikators parāda uzlādes statusu, kamēr produkts ir pievienots barošanas avotam.

Slīpēšanas galviņas nomaiņa

1. **Pirms slīpēšanas galviņas nomaiņas izslēdziet produktu.**
2. **Ar vienu roku stingri turiet balto plastmasas savienotāju produkta augšdaļā.**
3. **Izvelciet slīpēšanas galviņu.**
4. **Ievietojiet vajadzīgo slīpēšanas galviņu savienotājā un pirms lietošanas pārliecinieties, ka tā ir droši nostiprināta.**

SLĪPĒŠANAS GALVIŅAS UN TO LIETOJUMS



1. **Metāla slīpēšanas galviņa:** Paredzēta biezas, sacietējušas ādas un tulznu noņemšanai ap nagiem. Lietojiet saudzīgi un izvairieties no pārmērīga spiediena.
2. **Malu slīpēšanas galviņa:** Paredzēta nagu malu izlīdzināšanai un apstrādei, palīdzot panākt glītu un vienmērīgu rezultātu.
3. **Smalkā slīpēšanas galviņa:** Paredzēta saudzīgai naga virsmas pulēšanai un izlīdzināšanai, padarot nagus tīrus un labāk nopulētus.
4. **Diska slīpēšanas galviņa:** Paredzēta nagu izlīdzināšanai un galīgajai apstrādei pēc vīlēšanas, palīdzot izveidot gludu un vienmērīgu virsmu.

TĪRĪŠANA UN UZGLABĀŠANA

- Pirms tīrīšanas izslēdziet produktu.
- Neiegremdējiet galveno ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.
- Ja nepieciešams, noslaukiet galveno ierīci ar mīkstu, nedaudz mitru drānu.
- Pirms uzglabāšanas vai uzlādes ļaujiet produktam pilnībā nožūt.
- Glabājiet produktu vēsā, sausā vietā, prom no tiešiem saules stariem un mitruma.

UZLĀDE

- Pievienojiet produktu piemērotam USB barošanas avotam, izmantojot atbilstošu uzlādes kabeli. Uzlādes indikators parādīs uzlādes statusu.
- Nelietojiet produktu uzlādes laikā, ja vien tas nav īpaši paredzēts vienlaicīgai uzlādei un darbībai.

Svarīgi: Neuzlādējiet produktu ūdens vai citu mitruma avotu tuvumā.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamos kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.