SL: NAILJET – NAVODILA ZA UPORABO

Električni polirnik za nohte

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Izdelek: Električni polirnik za nohte
Model: F6609-2
Vhodna napetost: 5 V ⎓ 1 A
Baterija: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh
Dimenzije: Pribl. 13 × 2 cm

Vsebina paketa:

- 1x električna enota za poliranje nohtov
- 1x USB polnilni kabel
- 4x zamenljivi nastavki za poliranje

OPIS IZDELKA

NAILJET je polnilni električni polirnik za nohte, zasnovan za poliranje in glajenje nohtov. Ima tri nastavitve hitrosti in zamenljive brusilne nastavke za različne načine nege nohtov.

VARNOSTNA NAVODILA

- Glavno enoto hranite stran od vode in drugih tekočin. Izdelka ne potapljajte v vodo in ga ne izpostavljajte prekomerni vlagi, saj lahko to poškoduje izdelek ali predstavlja varnostno tveganje.
- Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan ali ne deluje pravilno.
- Izdelek hranite izven dosega otrok.
- Uporabljajte samo priložene ali združljive brusilne nastavke.
- Pred menjavo brusilnega nastavka izdelek izklopite.
- Med uporabo ne pritiskajte premočno na noht ali kožo.
- Če občutite bolečino, draženje ali nelagodje, izdelek takoj prenehajte uporabljati.
- Po uporabi izdelek očistite in ga shranite na suhem mestu.

NAVODILA ZA UPORABO

Spreminjanje hitrosti

Izdelek ima tri nastavitve hitrosti. Pritisnite gumb za vklop/hitrost, da preklapljate med razpoložljivimi hitrostmi. Izberite hitrost, ki je primerna za želeno uporabo.

Indikator polnjenja

Indikator polnjenja se nahaja na ohišju izdelka. Ko je izdelek priključen na vir napajanja, indikator prikazuje stanje polnjenja.

Menjava brusilnega nastavka

1. **Pred menjavo brusilnega nastavka izdelek izklopite.**
2. **Z eno roko trdno držite beli plastični priključek na vrhu izdelka.**
3. **Izvlecite brusilni nastavek.**
4. **Vstavite želeni brusilni nastavek v priključek in se pred uporabo prepričajte, da je varno nameščen.**

BRUSILNI NASTAVKI IN NJIHOVA UPORABA



1. **Kovinski brusilni nastavek:** Namenjen odstranjevanju debele, otrdele kože in žuljev okoli nohtov. Uporabljajte nežno in ne pritiskajte premočno.
2. **Nastavek za robove:** Namenjen glajenju in oblikovanju robov nohtov ter pomaga doseči urejen in enakomeren zaključek.
3. **Fini brusilni nastavek:** Namenjen nežnemu poliranju in glajenju površine nohta, da so nohti videti čisti in bolj spolirani.
4. **Diskasti brusilni nastavek:** Namenjen glajenju in končni obdelavi nohtov po piljenju ter pomaga ustvariti gladko in enakomerno površino.

ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE

- Pred čiščenjem izdelek izklopite.
- Glavne enote ne potapljajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Po potrebi glavno enoto obrišite z mehko, rahlo vlažno krpo.
- Pred shranjevanjem ali polnjenjem počakajte, da se izdelek popolnoma posuši.
- Izdelek hranite na hladnem in suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe in vlage.

POLNJENJE

- Izdelek priključite na ustrezen USB-vir napajanja z ustreznim polnilnim kablom. Indikator polnjenja bo prikazoval stanje polnjenja.
- Izdelka med polnjenjem ne uporabljajte, razen če je izdelek posebej zasnovan tako, da podpira hkratno polnjenje in uporabo.

Pomembno: Izdelka ne polnite v bližini vode ali drugih virov vlage.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.