SK: NAILJET – NÁVOD NA POUŽITIE

Elektrická leštička na nechty

ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU

Výrobok: Elektrická leštička na nechty
Model: F6609-2
Vstup: 5 V ⎓ 1 A
Batéria: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh
Rozmery: Pribl. 13 × 2 cm

Obsah balenia:

- 1x elektrické zariadenie na leštenie nechtov
- 1x USB nabíjací kábel
- 4x vymeniteľné leštiace nadstavce

POPIS VÝROBKU

NAILJET je nabíjateľná elektrická leštička na nechty určená na leštenie a vyhladzovanie nechtov. Má tri nastavenia rýchlosti a vymeniteľné brúsne hlavice na rôzne spôsoby starostlivosti o nechty.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Hlavnú jednotku uchovávajte mimo dosahu vody a iných tekutín. Výrobok neponárajte do vody ani ho nevystavujte nadmernej vlhkosti, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu výrobku alebo vzniku bezpečnostného rizika.
- Výrobok nepoužívajte, ak je poškodený alebo nefunguje správne.
- Uchovávajte výrobok mimo dosahu detí.
- Používajte iba dodané alebo kompatibilné brúsne hlavice.
- Pred výmenou brúsnej hlavice výrobok vypnite.
- Počas používania nevyvíjajte nadmerný tlak na necht ani pokožku.
- Ak pocítite bolesť, podráždenie alebo nepohodlie, okamžite prestaňte výrobok používať.
- Po použití výrobok vyčistite a skladujte ho na suchom mieste.

NÁVOD NA POUŽITIE

Zmena rýchlosti

Výrobok má tri nastavenia rýchlosti. Stláčaním tlačidla napájania/rýchlosti prepínajte medzi dostupnými rýchlosťami. Vyberte rýchlosť vhodnú pre zamýšľané použitie.

Indikátor nabíjania

Indikátor nabíjania sa nachádza na tele výrobku. Počas pripojenia výrobku k zdroju napájania indikátor zobrazuje stav nabíjania.

Výmena brúsnej hlavice

1. **Pred výmenou brúsnej hlavice výrobok vypnite.**
2. **Jednou rukou pevne držte biely plastový konektor v hornej časti výrobku.**
3. **Vytiahnite brúsnu hlavicu.**
4. **Vložte požadovanú brúsnu hlavicu do konektora a pred použitím sa uistite, že je bezpečne upevnená.**

BRÚSNE HLAVICE A ICH POUŽITIE



1. **Kovová brúsna hlavica:** Určená na odstraňovanie hrubej, stvrdnutej pokožky a mozoľov okolo nechtov. Používajte jemne a vyhnite sa nadmernému tlaku.
2. **Brúsna hlavica na okraje:** Určená na vyhladzovanie a úpravu okrajov nechtov, čím pomáha dosiahnuť čistý a rovnomerný výsledok.
3. **Jemná brúsna hlavica:** Určená na jemné leštenie a vyhladzovanie povrchu nechtu, vďaka čomu nechty vyzerajú čisté a lepšie vyleštené.
4. **Kotúčová brúsna hlavica:** Určená na vyhladzovanie a konečnú úpravu nechtov po pilníkovaní, čím pomáha vytvoriť hladký a rovnomerný povrch.

ČISTENIE A SKLADOVANIE

- Pred čistením výrobok vypnite.
- Hlavnú jednotku neponárajte do vody ani inej tekutiny.
- V prípade potreby utrite hlavnú jednotku mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.
- Pred skladovaním alebo nabíjaním nechajte výrobok úplne vyschnúť.
- Uchovávajte výrobok na chladnom a suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia a vlhkosti.

NABÍJANIE

- Pripojte výrobok k vhodnému USB zdroju napájania pomocou príslušného nabíjacieho kábla. Indikátor nabíjania zobrazí stav nabíjania.
- Výrobok počas nabíjania nepoužívajte, pokiaľ nie je špeciálne navrhnutý na súčasné nabíjanie a prevádzku.

Dôležité: Nenabíjajte výrobok v blízkosti vody alebo iných zdrojov vlhkosti.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.