

IT: PANMAX - MANUALE D'USO

Numero di modello: HW195S

CA: 220-240V 1350W 50Hz



DESCRIZIONE DEI PULSANTI

1. **Accensione:** all'accensione, tutte le spie e le schermate del display si illuminano brevemente. Dopo circa un secondo, il dispositivo entra in modalità standby, visualizzando "00" sullo schermo, mentre tutte le spie si spengono.
2. **Pannello di controllo:** Il fornello è dotato di quattro pulsanti: [Firepower], [Timer], [Reservation/Keep Warm] e [Function/Cancel]. Sono presenti sette spie di funzione corrispondenti alle seguenti modalità: [Fry], [Stir-fry], [Stew], [Cook], [Steam], [Keep Warm] e [Reservation].
3. **Selezione delle funzioni:** In modalità standby, premere il pulsante [Funzione/Annulla] per selezionare una delle funzioni disponibili.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. **Funzione Fry:**
 - In modalità standby, premere una volta il pulsante [Function/Cancel] per selezionare la funzione "Fry". La spia "Fry" lampeggia.
 - Utilizzare il pulsante [Firepower] per regolare il livello di calore, da un minimo di P1 a un massimo di P3. L'impostazione predefinita è P3 (calore massimo) con un tempo di cottura predefinito di 1,0 ore. Il tempo di cottura non può essere regolato per questa funzione. Al termine, la pentola torna in modalità standby.
2. **Funzione Stir-fry:**
 - In modalità standby, premere due volte il pulsante [Function/Cancel] per selezionare la funzione "Stir-fry". La spia "Soffritto" lampeggia.
 - Utilizzare il pulsante [Firepower] per regolare il livello di calore, da un minimo di P1 a un massimo di P3. L'impostazione predefinita è P3 (calore massimo) con un tempo di cottura predefinito di 1,5 ore. Il tempo di cottura non può essere regolato per questa funzione. Al termine, la pentola torna in modalità standby.
3. **Funzione stufato:**
 - In modalità standby, premere tre volte il pulsante [Function/Cancel] per selezionare la funzione "Stew". La spia "Stufato" lampeggia.

- Il tempo di cottura predefinito è di 1,0 ore. Utilizzare il pulsante [Timer] per regolare il tempo di cottura con incrementi di 0,1 ore, con un intervallo compreso tra 0,3 e 9,5 ore. Dopo la cottura, il sistema passa automaticamente alla modalità "Mantenimento in caldo".

4. Funzione di cottura:

- In modalità standby, premere quattro volte il pulsante [Function/Cancel] per selezionare la funzione "Cook". La spia "Cook" lampeggia.
- Il tempo di cottura predefinito è di 1,0 ore. Utilizzare il pulsante [Timer] per regolare il tempo di cottura con incrementi di 0,1 ore, con un intervallo compreso tra 0,3 e 9,5 ore. Dopo la cottura, il sistema passa automaticamente alla modalità "Mantenimento in caldo".

5. Funzione vapore:

- In modalità standby, premere cinque volte il pulsante [Function/Cancel] per selezionare la funzione "Steam". La spia "Vapore" lampeggia.
- Il tempo di cottura a vapore predefinito è di 1,0 ore. Utilizzare il pulsante [Timer] per regolare la durata della cottura a vapore con incrementi di 0,1 ore, con un intervallo compreso tra 0,3 e 9,5 ore. Dopo la cottura a vapore, il sistema passa automaticamente alla modalità "Mantenimento in caldo".

6. Funzione Keep Warm:

- In modalità standby, premere sei volte il pulsante [Function/Cancel] per selezionare la funzione "Keep Warm". La spia "Mantenere caldo" lampeggia.
- La durata predefinita della funzione "Mantieni caldo" è di 9,5 ore. In questa modalità non è possibile regolare né l'ora né la funzione di prenotazione. In alternativa, è possibile attivare la funzione "Mantenimento in caldo" premendo direttamente il pulsante [Prenotazione/Tenere in caldo] in modalità standby.

7. Funzione di prenotazione:

- In modalità standby, selezionare la funzione desiderata premendo il pulsante [Function/Cancel], quindi impostare il tempo di cottura con il pulsante [Timer]. Quindi, premere il pulsante [Prenotazione/Tenere in caldo] per attivare la modalità di prenotazione. La spia della prenotazione si accende.
- Il tempo di prenotazione predefinito è impostato su 6,0 ore. È possibile regolare il tempo di prenotazione con incrementi di 0,5 ore, con un intervallo compreso tra 0,5 e 9,5 ore. Si noti che, dopo aver selezionato una funzione e impostato l'ora, premendo il pulsante [Prenotazione/riscaldamento] si blocca solo l'ora di prenotazione. Se è necessario regolare il tempo di cottura, è necessario tornare alla modalità standby premendo il pulsante [Function/Cancel] e quindi reimpostare la funzione e l'ora.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.