

DE: PEDIFIX – BEDIENUNGSANLEITUNG

Multifunktionaler elektrischer Fußschleifer

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Befolgen Sie alle Anweisungen, um einen sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- **Produktmodell:** XH-001
 - **Nennleistung:** 6 W
 - **Akku:** Li-Ion 3,7 V, 1200 mAh (4,44 Wh)
 - **Eingang:** 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A (USB)
-

PRODUKTÜBERSICHT



1. **USB-Ladeanschluss**
 2. **Ein-/Aus-Taste**
 3. **Taste zur Geschwindigkeitseinstellung**
-

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

- Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf.
- Stellen Sie sicher, dass der Schleifaufsatz sicher angebracht ist, bevor Sie das Gerät einschalten.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich auf sauberer und trockener Haut.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Ein- und Ausschalten des Geräts

- Halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** etwa **3 Sekunden** lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
- Halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** erneut etwa **3 Sekunden** lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Einstellen der Geschwindigkeit

Drücken Sie während des Betriebs kurz die **Taste zur Geschwindigkeitseinstellung**, um zwischen den verfügbaren Geschwindigkeitsstufen zu wechseln.

Austauschen des Schleifaufsatzes

Das Gerät wird mit **vier austauschbaren Schleifaufsätzen** für unterschiedliche Intensitätsstufen der Hautentfernung geliefert.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie einen Schleifaufsatz austauschen.
- Entfernen Sie den eingesetzten Schleifaufsatz und befestigen Sie den gewünschten Ersatzaufsatz vor der Verwendung sicher.

Verwenden Sie feinere Schleifaufsätze für die regelmäßige Pflege und gröbere Schleifaufsätze für stärkere Hornhaut oder raue Haut.

AUFLADEN

Schließen Sie das Produkt mit einem geeigneten Ladekabel an eine **USB-Stromquelle mit 5 V $\equiv$ 1 A** an. Während des Ladevorgangs blinkt die Kontrollleuchte. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft oder schaltet sich aus, abhängig von der Produktversion. Trennen Sie das Ladegerät, sobald der Akku vollständig geladen ist.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus.
- Entfernen Sie den Schleifaufsatz nach jeder Verwendung und reinigen Sie ihn mit einer weichen Bürste.
- Wischen Sie das Hauptgerät mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig trocken sind, bevor Sie das Gerät wieder zusammensetzen oder aufbewahren.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.