

## BG: PEDIFIX – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

### Многофункционална електрическа пила за стъпала

Моля, прочетете внимателно това ръководство за употреба, преди да използвате продукта. Спазвайте всички инструкции, за да осигурите безопасна и правилна работа. Запазете ръководството за бъдещи справки.

### СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

- **Модел на продукта:** XH-001
- **Номинална мощност:** 6 W
- **Батерия:** Li-ion 3,7 V, 1200 mAh (4,44 Wh)
- **Номинални входни параметри:** 5 V  $\overline{\text{---}}$  1 A (USB)

### ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА



1. **USB порт за зареждане**
2. **Бутон за включване/изключване**
3. **Бутон за регулиране на скоростта**

### ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

- Заредете напълно продукта преди първата употреба.
- Уверете се, че шлифовъчната глава е монтирана стабилно, преди да включите устройството.
- Използвайте продукта само върху чиста и суха кожа.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

### Включване и изключване на устройството

- Натиснете и задръжте **бутона за включване/изключване** за приблизително **3 секунди**, за да включите устройството.
- Натиснете и задръжте отново **бутона за включване/изключване** за приблизително **3 секунди**, за да изключите устройството.

### Регулиране на скоростта

Докато устройството работи, натиснете за кратко **бутона за регулиране на скоростта**, за да превключвате между наличните настройки на скоростта.

### Смяна на шлифовъчната глава

Устройството се доставя с **четири сменяеми шлифовъчни глави** за различни степени на ексфолиране.

- Уверете се, че устройството е изключено, преди да смените шлифовъчната глава.
- Отстранете монтираната шлифовъчна глава и закрепете стабилно желаната резервна глава преди употреба.

Използвайте по-фини шлифовъчни глави за редовна поддръжка, а по-груби шлифовъчни глави за по-дебели мазоли или груба кожа.

---

## ЗАРЕЖДАНЕ

Свържете продукта към **USB източник на захранване 5 V  $\pm$  1 A** с помощта на подходящ кабел за зареждане. По време на зареждането индикаторната светлина мига. Когато батерията е напълно заредена, индикаторната светлина остава постоянно включена или се изключва, в зависимост от версията на продукта. Изключете зарядното устройство, след като батерията се зареди напълно.

---

## ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Изключете устройството преди почистване.
- След всяка употреба отстранете шлифовъчната глава и я почистете с мека четка.
- Избършете основния модул с мека, леко влажна кърпа.
- Не потапяйте устройството във вода или друга течност.
- Уверете се, че всички части са напълно сухи преди повторно сглобяване или съхранение.

---

## УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпадък в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.