

CS: PEDIFIX – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Multifunkční elektrický pilník na chodidla

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku. Dodržujte všechny pokyny, abyste zajistili bezpečný a správný provoz. Příručku si uschovejte pro budoucí použití.

SPECIFIKACE VÝROBKU

- **Model výrobku:** XH-001
- **Jmenovitý výkon:** 6 W
- **Baterie:** Li-ion 3,7 V, 1200 mAh (4,44 Wh)
- **Jmenovitý vstup:** 5 V $\overline{=}$ 1 A (USB)

PŘEHLED VÝROBKU



1. USB nabíjecí port
2. Tlačítko zapnutí/vypnutí
3. Tlačítko nastavení rychlosti

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím výrobek plně nabijte.
- Před zapnutím zařízení se ujistěte, že je brusná hlavice bezpečně nasazena.
- Výrobek používejte pouze na čisté a suché pokožce.

NÁVOD K OBSLUZE

Zapnutí a vypnutí zařízení

- Stisknutím a podržením **tlačítka zapnutí/vypnutí** po dobu přibližně **3 sekund** zařízení zapnete.
- Opětovným stisknutím a podržením **tlačítka zapnutí/vypnutí** po dobu přibližně **3 sekund** zařízení vypnete.

Nastavení rychlosti

Během provozu zařízení krátce stiskněte **tlačítko nastavení rychlosti** a přepínáte mezi dostupnými nastaveními rychlosti.

Výměna brusné hlavice

Zařízení je dodáváno se **čtyřmi vyměnitelnými brusnými hlavicemi** pro různé úrovně exfoliace.

- Před výměnou brusné hlavice se ujistěte, že je zařízení vypnuté.
- Vyjměte nasazenou brusnou hlavici a před použitím bezpečně připevněte požadovanou náhradní hlavici.

Pro pravidelnou péči používejte jemnější brusné hlavice a pro silnější mozoly nebo hrubou pokožku používejte hrubší brusné hlavice.

NABÍJENÍ

Připojte výrobek pomocí vhodného nabíjecího kabelu ke **zdroji napájení USB 5 V --- 1 A**. Během nabíjení kontrolka bliká. Když je baterie plně nabitá, kontrolka svítí nepřetržitě nebo se vypne v závislosti na verzi výrobku. Po úplném nabití baterie odpojte nabíječku.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním zařízení vypněte.
- Po každém použití vyjměte brusnou hlavici a očistěte ji měkkým kartáčkem.
- Hlavní jednotku otřete měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.
- Neponořujte zařízení do vody ani jiné kapaliny.
- Před opětovným sestavením nebo uložením se ujistěte, že jsou všechny součásti zcela suché.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.