

DA: PEDIFIX – BRUGERVEJLEDNING

Multifunktionel elektrisk fodfil

Læs denne brugervejledning grundigt, før produktet tages i brug. Følg alle anvisninger for at sikre sikker og korrekt betjening. Gem vejledningen til fremtidig brug.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- **Produktmodel:** XH-001
- **Nominel effekt:** 6 W
- **Batteri:** Li-ion 3,7 V, 1200 mAh (4,44 Wh)
- **Nominel indgang:** 5 V $\equiv$ 1 A (USB)

PRODUKTOVERSIGT



1. **USB-opladningsport**
2. **Tænd/sluk-knap**
3. **Knap til hastighedsjustering**

FØR FØRSTE BRUG

- Oplad produktet helt før første brug.
- Sørg for, at slibehovedet er sikkert monteret, før enheden tændes.
- Brug kun produktet på ren og tør hud.

BETJENINGSVEJLEDNING

Sådan tændes og slukkes enheden

- Tryk på **tænd/sluk-knappen**, og hold den nede i cirka **3 sekunder** for at tænde enheden.
- Tryk på **tænd/sluk-knappen** igen, og hold den nede i cirka **3 sekunder** for at slukke enheden.

Justering af hastigheden

Mens enheden er i drift, skal du trykke kort på **knappen til hastighedsjustering** for at skifte mellem de tilgængelige hastighedsindstillinger.

Udskiftning af slibehovedet

Enheden leveres med **fire udskiftelige slibehoveder** til forskellige niveauer af eksfoliering.

- Sørg for, at enheden er slukket, før slibehovedet udskiftes.
- Fjern det monterede slibehoved, og fastgør det ønskede udskiftningshoved sikkert før brug.

Brug finere slibehoveder til regelmæssig pleje og grovere slibehoveder til tykkere hård hud eller ru hud.

OPLADNING

Tilslut produktet til en **5 V $\equiv$ 1 A USB-strømkilde** ved hjælp af et egnet opladningskabel. Under opladningen blinker indikatorlampen. Når batteriet er fuldt opladet, lyser indikatorlampen konstant eller slukker, afhængigt af produktversionen. Frakobl opladeren, når batteriet er fuldt opladet.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Sluk enheden før rengøring.
- Fjern slibehovedet efter hver brug, og rengør det med en blød børste.
- Tør hovedenheden af med en blød, let fugtig klud.
- Nedsæk ikke enheden i vand eller andre væsker.
- Sørg for, at alle dele er helt tørre før genmontering eller opbevaring.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.