

FR: PEDIFIX – MANUEL D'UTILISATION

Râpe électrique multifonction pour les pieds

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit. Suivez toutes les instructions afin de garantir une utilisation sûre et correcte. Conservez ce manuel pour toute consultation ultérieure.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Modèle du produit** : XH-001
 - **Puissance nominale** : 6 W
 - **Batterie** : Li-ion 3,7 V, 1200 mAh (4,44 Wh)
 - **Entrée nominale** : 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A (USB)
-

PRÉSENTATION DU PRODUIT



1. **Port de charge USB**
 2. **Bouton marche/arrêt**
 3. **Bouton de réglage de la vitesse**
-

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Chargez complètement le produit avant de l'utiliser pour la première fois.
- Assurez-vous que la tête de ponçage est correctement installée avant de mettre l'appareil en marche.
- Utilisez le produit uniquement sur une peau propre et sèche.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Mise en marche et arrêt de l'appareil

- Appuyez sur le **bouton marche/arrêt** et maintenez-le enfoncé pendant environ **3 secondes** pour mettre l'appareil en marche.
- Appuyez de nouveau sur le **bouton marche/arrêt** et maintenez-le enfoncé pendant environ **3 secondes** pour éteindre l'appareil.

Réglage de la vitesse

Lorsque l'appareil fonctionne, appuyez brièvement sur le **bouton de réglage de la vitesse** pour passer d'un réglage de vitesse disponible à l'autre.

Remplacement de la tête de ponçage

L'appareil est fourni avec **quatre têtes de ponçage interchangeables** adaptées à différents niveaux d'exfoliation.

- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplacer la tête de ponçage.
- Retirez la tête de ponçage installée et fixez correctement la tête de remplacement souhaitée avant utilisation.

Utilisez les têtes de ponçage les plus fines pour l'entretien régulier et les têtes plus grossières pour les callosités épaisses ou la peau rugueuse.

CHARGE

Branchez le produit à une **source d'alimentation USB 5 V $\equiv$ 1 A** à l'aide d'un câble de charge adapté. Pendant la charge, le voyant lumineux clignote. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant reste allumé en continu ou s'éteint, selon la version du produit. Débranchez le chargeur une fois la batterie complètement chargée.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Éteignez l'appareil avant de le nettoyer.
- Retirez la tête de ponçage et nettoyez-la avec une brosse douce après chaque utilisation.
- Essuyez l'unité principale avec un chiffon doux et légèrement humide.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont complètement sèches avant de remonter ou de ranger l'appareil.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.