

EL: PEDIFIX – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Πολυλειτουργική ηλεκτρική λίμα ποδιών

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες για να διασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή λειτουργία. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Μοντέλο προϊόντος: ΧΗ-001
- Ονομαστική ισχύς: 6 W
- Μπαταρία: Li-ion 3,7 V, 1200 mAh (4,44 Wh)
- Ονομαστική είσοδος: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A (USB)

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



1. Θύρα φόρτισης USB
2. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
3. Κουμπί ρύθμισης ταχύτητας

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Φορτίστε πλήρως το προϊόν πριν από την πρώτη χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή λείανσης είναι ασφαλώς τοποθετημένη πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε καθαρό και στεγνό δέρμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης** για περίπου **3 δευτερόλεπτα**, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Πατήστε και κρατήστε ξανά πατημένο το **κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης** για περίπου **3 δευτερόλεπτα**, για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Ρύθμιση της ταχύτητας

Κατά τη λειτουργία της συσκευής, πατήστε στιγμιαία το **κουμπί ρύθμισης ταχύτητας** για εναλλαγή μεταξύ των διαθέσιμων ρυθμίσεων ταχύτητας.

Αντικατάσταση της κεφαλής λείανσης

Η συσκευή παρέχεται με **τέσσερις εναλλάξιμες κεφαλές λείανσης** για διαφορετικά επίπεδα απολέπισης.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν αντικαταστήσετε την κεφαλή λείανσης.
- Αφαιρέστε την εγκατεστημένη κεφαλή λείανσης και στερεώστε με ασφάλεια την επιθυμητή ανταλλακτική κεφαλή πριν από τη χρήση.

Χρησιμοποιείτε τις λεπτότερες κεφαλές λείανσης για τακτική περιποίηση και τις πιο χονδρές κεφαλές για παχύτερους κάλους ή τραχύ δέρμα.

ΦΟΡΤΙΣΗ

Συνδέστε το προϊόν σε **πηγή τροφοδοσίας USB 5 V = 1 A** χρησιμοποιώντας κατάλληλο καλώδιο φόρτισης. Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ενδεικτική λυχνία παραμένει σταθερά αναμμένη ή σβήνει, ανάλογα με την έκδοση του προϊόντος. Αποσυνδέστε τον φορτιστή μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό.
- Αφαιρέστε την κεφαλή λείανσης και καθαρίστε την με μια μαλακή βούρτσα μετά από κάθε χρήση.
- Σκουπίστε την κύρια μονάδα με ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι εντελώς στεγνά πριν από την επανασυναρμολόγηση ή την αποθήκευση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.