

HU: PEDIFIX – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Többfunkciós elektromos lábreszelő

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. A biztonságos és megfelelő működés érdekében tartsa be az összes utasítást. Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi felhasználás céljából.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

- **Termékmodell:** XH-001
- **Névleges teljesítmény:** 6 W
- **Akkumulátor:** Li-ion 3,7 V, 1200 mAh (4,44 Wh)
- **Névleges bemenet:** 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A (USB)

A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE



1. **USB-töltőcsatlakozó**
2. **Be-/kikapcsoló gomb**
3. **Sebességszabályozó gomb**

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Az első használat előtt teljesen töltse fel a terméket.
- A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a csiszolófej biztonságosan van felszerelve.
- A terméket kizárólag tiszta és száraz bőrön használja.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

A készülék be- és kikapcsolása

- A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva a **be-/kikapcsoló gombot** körülbelül **3 másodpercig**.
- A készülék kikapcsolásához ismét tartsa lenyomva a **be-/kikapcsoló gombot** körülbelül **3 másodpercig**.

A sebesség beállítása

A készülék működése közben röviden nyomja meg a **sebességszabályozó gombot** a rendelkezésre álló sebességbeállítások közötti váltáshoz.

A csiszolófej cseréje

A készülékhez **négy cserélhető csiszolófej** tartozik, amelyek különböző erősségű bőrradírozáshoz használhatók.

- A csiszolófej cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- Távolítsa el a felszerelt csiszolófejet, majd használat előtt biztonságosan rögzítse a kívánt cserefejet.

Rendszeres ápoláshoz használjon finomabb csiszolófejeket, vastagabb bőrkeményedésekhez vagy érdes bőrhöz pedig durvább csiszolófejeket.

TÖLTÉS

Csatlakoztassa a terméket egy **5 V = 1 A USB-tápforráshoz** megfelelő töltőkábel segítségével. Töltés közben a jelzőfény villog. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a jelzőfény folyamatosan világít vagy kialszik, a termék változatától függően. Az akkumulátor teljes feltöltése után válassza le a töltőt.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket.
- Minden használat után távolítsa el a csiszolófejet, és tisztítsa meg puha kefével.
- A főegységet puha, enyhén nedves ruhával törölje át.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Újbóli összeszerelés vagy tárolás előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész teljesen száraz.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTLEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.