

IT: PEDIFIX – MANUALE D'USO

Levigatore elettrico multifunzione per piedi

Leggere attentamente il presente manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto. Seguire tutte le istruzioni per garantire un funzionamento sicuro e corretto. Conservare il manuale per consultazioni future.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

- **Modello del prodotto:** XH-001
- **Potenza nominale:** 6 W
- **Batteria:** Li-ion 3,7 V, 1200 mAh (4,44 Wh)
- **Ingresso nominale:** 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A (USB)

PANORAMICA DEL PRODOTTO



1. **Porta di ricarica USB**
2. **Pulsante di accensione/spegnimento**
3. **Pulsante di regolazione della velocità**

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Caricare completamente il prodotto prima di utilizzarlo per la prima volta.
- Assicurarsi che la testina levigante sia installata saldamente prima di accendere il dispositivo.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente sulla pelle pulita e asciutta.

ISTRUZIONI PER L'USO

Accensione e spegnimento del dispositivo

- Tenere premuto il **pulsante di accensione/spegnimento** per circa **3 secondi** per accendere il dispositivo.
- Tenere nuovamente premuto il **pulsante di accensione/spegnimento** per circa **3 secondi** per spegnere il dispositivo.

Regolazione della velocità

Mentre il dispositivo è in funzione, premere brevemente il **pulsante di regolazione della velocità** per passare da un'impostazione di velocità disponibile all'altra.

Sostituzione della testina levigante

Il dispositivo viene fornito con **quattro testine leviganti intercambiabili**, adatte a diversi livelli di esfoliazione.

- Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di sostituire la testina levigante.
- Rimuovere la testina levigante installata e fissare saldamente la testina sostitutiva desiderata prima dell'uso.

Utilizzare le testine più fini per la manutenzione regolare e quelle più abrasive per calli più spessi o pelle ruvida.

RICARICA

Collegare il prodotto a una **fonte di alimentazione USB 5 V $\pm$ 1 A** utilizzando un cavo di ricarica adeguato. Durante la ricarica, la spia luminosa lampeggia. Quando la batteria è completamente carica, la spia rimane accesa in modo fisso oppure si spegne, a seconda della versione del prodotto. Scollegare il caricatore quando la batteria è completamente carica.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Spegnere il dispositivo prima della pulizia.
- Rimuovere la testina levigante e pulirla con una spazzola morbida dopo ogni utilizzo.
- Pulire l'unità principale con un panno morbido e leggermente umido.
- Non immergere il dispositivo in acqua o in altri liquidi.
- Assicurarsi che tutte le parti siano completamente asciutte prima del rimontaggio o della conservazione.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.