

LV: PEDIFIX – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Daudzfunkcionāla elektriskā pēdu vīle

Pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu. Ievērojiet visus norādījumus, lai nodrošinātu drošu un pareizu darbību. Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai lietošanai.

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

- **Produkta modelis:** XH-001
- **Nominālā jauda:** 6 W
- **Akumulators:** Li-ion 3,7 V, 1200 mAh (4,44 Wh)
- **Nominālā ieeja:** 5 V $\overline{=}$ 1 A (USB)

PRODUKTA PĀRSKATS



1. USB uzlādes pieslēgvietā
2. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
3. Ātruma regulēšanas poga

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

- Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet produktu.
- Pirms ierīces ieslēgšanas pārliecinieties, ka slīpēšanas galviņa ir droši uzstādīta.
- Lietojiet produktu tikai uz tīras un sausas ādas.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

- Nospiediet un aptuveni **3 sekundes** turiet **ieslēgšanas/izslēgšanas pogu**, lai ieslēgtu ierīci.
- Vēlreiz nospiediet un aptuveni **3 sekundes** turiet **ieslēgšanas/izslēgšanas pogu**, lai izslēgtu ierīci.

Ātruma regulēšana

Ierīces darbības laikā īsi nospiediet **ātruma regulēšanas pogu**, lai pārslēgtos starp pieejamajiem ātruma iestatījumiem.

Slīpēšanas galviņas nomaiņa

Ierīces komplektācijā ir iekļautas **četras maināmas slīpēšanas galviņas** dažādiem ādas nolobīšanas līmeņiem.

- Pirms slīpēšanas galviņas nomaiņas pārļiecinieties, ka ierīce ir izslēgta.
- Noņemiet uzstādīto slīpēšanas galviņu un pirms lietošanas droši piestipriniet vēlamo rezerves galviņu.

Regulārai kopšanai izmantojiet smalkākas slīpēšanas galviņas, bet biežākām tulznām vai raupjai ādai izmantojiet rupjākas slīpēšanas galviņas.

UZLĀDE

Pievienojiet produktu **USB barošanas avotam 5 V $\equiv$ 1 A**, izmantojot piemērotu uzlādes kabeli. Uzlādes laikā indikatora lampiņa mirgo. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, indikatora lampiņa deg nepārtraukti vai izslēdzas atkarībā no produkta versijas. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet lādētāju.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

- Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci.
- Pēc katras lietošanas noņemiet slīpēšanas galviņu un notīriet to ar mīkstu birstīti.
- Noslaukiet galveno ierīci ar mīkstu, nedaudz mitru drānu.
- Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.
- Pirms atkārtotas salikšanas vai uzglabāšanas pārļiecinieties, ka visas detaļas ir pilnībā sausas.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.