

NL: PEDIFIX – GEBRUIKSAANWIJZING

Multifunctionele elektrische voetvijl

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Volg alle instructies om een veilige en correcte werking te garanderen. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

PRODUCTSPECIFICATIES

- **Productmodel:** XH-001
- **Nominaal vermogen:** 6 W
- **Batterij:** Li-ion 3,7 V, 1200 mAh (4,44 Wh)
- **Ingangsvermogen:** 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A (USB)

PRODUCTOVERZICHT



1. **USB-oplaadpoort**
2. **Aan/uit-knop**
3. **Knop voor snelheidsregeling**

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Laad het product volledig op voordat u het voor de eerste keer gebruikt.
- Controleer of de slijpkop stevig is bevestigd voordat u het apparaat inschakelt.
- Gebruik het product uitsluitend op een schone en droge huid.

GEBRUIKSAANWIJZING

Het apparaat in- en uitschakelen

- Houd de **aan/uit-knop** ongeveer **3 seconden** ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
- Houd de **aan/uit-knop** opnieuw ongeveer **3 seconden** ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

De snelheid aanpassen

Druk tijdens het gebruik kort op de **knop voor snelheidsregeling** om tussen de beschikbare snelheidsinstellingen te wisselen.

De slijpkop vervangen

Het apparaat wordt geleverd met **vier verwisselbare slijpkoppen** voor verschillende niveaus van exfoliatie.

- Controleer of het apparaat is uitgeschakeld voordat u een slijpkop vervangt.
- Verwijder de geplaatste slijpkop en bevestig de gewenste vervangende slijpkop stevig voordat u het apparaat gebruikt.

Gebruik fijnere slijpkoppen voor regelmatig onderhoud en grovere slijpkoppen voor dikkere eeltplekken of een ruwe huid.

OPLADEN

Sluit het product met een geschikte oplaadkabel aan op een **USB-voedingsbron van 5 V --- 1 A**. Tijdens het opladen knippert het indicatielampje. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, blijft het indicatielampje continu branden of gaat het uit, afhankelijk van de productversie. Koppel de oplader los zodra de batterij volledig is opgeladen.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Schakel het apparaat uit voordat u het reinigt.
- Verwijder de slijpkop na elk gebruik en reinig deze met een zachte borstel.
- Veeg de hoofdeenheid af met een zachte, licht vochtige doek.
- Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen volledig droog zijn voordat u het apparaat opnieuw monteert of opbergt.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.