

PL: PEDIFIX – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wielofunkcyjny elektryczny pilnik do stóp

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe działanie. Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

- **Model produktu:** XH-001
- **Moc znamionowa:** 6 W
- **Akumulator:** Li-ion 3,7 V, 1200 mAh (4,44 Wh)
- **Parametry wejściowe:** 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A (USB)

OPIS PRODUKTU



1. **Port ładowania USB**
2. **Przycisk włączania/wyłączania**
3. **Przycisk regulacji prędkości**

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować produkt.
- Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że głowica szlifująca jest prawidłowo i bezpiecznie zamontowana.
- Produkt należy stosować wyłącznie na czystej i suchej skórze.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Włączanie i wyłączanie urządzenia

- Naciśnij i przytrzymaj **przycisk włączania/wyłączania** przez około **3 sekundy**, aby włączyć urządzenie.
- Ponownie naciśnij i przytrzymaj **przycisk włączania/wyłączania** przez około **3 sekundy**, aby wyłączyć urządzenie.

Regulacja prędkości

Podczas pracy urządzenia krótko naciśnij **przycisk regulacji prędkości**, aby przełączać się pomiędzy dostępnymi ustawieniami prędkości.

Wymiana głowicy szlifującej

Urządzenie jest dostarczane z **czterema wymiennymi głowicami szlifującymi** przeznaczonymi do różnych poziomów złuszczenia.

- Przed wymianą głowicy szlifującej należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
- Zdejmij zamontowaną głowicę szlifującą i przed użyciem prawidłowo zamocuj wybraną głowicę zamienną.

Do regularnej pielęgnacji używaj drobniejszych głowic szlifujących, a do grubszych modeli lub szorstkiej skóry używaj głowic o większej gradacji.

ŁADOWANIE

Podłącz produkt do **źródła zasilania USB 5 V $\equiv$ 1 A** za pomocą odpowiedniego przewodu do ładowania. Podczas ładowania lampka kontrolna miga. Po pełnym naładowaniu akumulatora lampka kontrolna świeci światłem ciągłym lub gaśnie, w zależności od wersji produktu. Po pełnym naładowaniu akumulatora odłącz ładowarkę.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie.
- Po każdym użyciu zdejmij głowicę szlifującą i wyczyść ją miękką szczoteczką.
- Wytrzyj jednostkę główną miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w żadnym innym płynie.
- Przed ponownym złożeniem lub przechowywaniem upewnij się, że wszystkie części są całkowicie suche.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.