

RO: PEDIFIX – MANUAL DE UTILIZARE

Pilă electrică multifuncțională pentru picioare

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a folosi produsul. Respectați toate instrucțiunile pentru a asigura o funcționare sigură și corectă. Păstrați acest manual pentru consultări ulterioare.

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

- **Model produs:** XH-001
- **Putere nominală:** 6 W
- **Baterie:** Li-ion 3,7 V, 1200 mAh (4,44 Wh)
- **Valoare nominală de intrare:** 5 V $\equiv$ 1 A (USB)

PREZENTAREA PRODUSULUI



1. **Port de încărcare USB**
2. **Buton de pornire/oprire**
3. **Buton de reglare a vitezei**

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Încărcați complet produsul înainte de prima utilizare.
- Asigurați-vă că capul de șlefuire este montat în siguranță înainte de a porni dispozitivul.
- Utilizați produsul numai pe pielea curată și uscată.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pornirea și oprirea dispozitivului

- Apăsați și mențineți apăsat **butonul de pornire/oprire** timp de aproximativ **3 secunde** pentru a porni dispozitivul.
- Apăsați și mențineți din nou apăsat **butonul de pornire/oprire** timp de aproximativ **3 secunde** pentru a opri dispozitivul.

Reglarea vitezei

În timpul funcționării dispozitivului, apăsați scurt **butonul de reglare a vitezei** pentru a comuta între setările de viteză disponibile.

Înlocuirea capului de șlefuire

Dispozitivul este furnizat cu **patru capete de șlefuire interschimbabile**, destinate diferitelor niveluri de exfoliere.

- Asigurați-vă că dispozitivul este oprit înainte de a înlocui capul de șlefuire.
- Îndepărtați capul de șlefuire montat și fixați în siguranță capul de schimb dorit înainte de utilizare.

Utilizați capetele de șlefuire mai fine pentru întreținerea regulată, iar capetele mai abrazive pentru bătăături mai groase sau piele aspră.

ÎNCĂRCAREA

Conectați produsul la o **sursă de alimentare USB 5 V --- 1 A** utilizând un cablu de încărcare adecvat. În timpul încărcării, indicatorul luminos clipește. Atunci când bateria este complet încărcată, indicatorul luminos rămâne aprins continuu sau se stinge, în funcție de versiunea produsului. Deconectați încărcătorul după încărcarea completă a bateriei.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

- Opriți dispozitivul înainte de curățare.
- Îndepărtați capul de șlefuire și curățați-l cu o perie moale după fiecare utilizare.
- Ștergeți unitatea principală cu o lavetă moale și ușor umedă.
- Nu scufundați dispozitivul în apă sau în orice alt lichid.
- Asigurați-vă că toate componentele sunt complet uscate înainte de reasamblare sau depozitare.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.