SR: PEDIFIX – KORISNIČKO UPUTSTVO

Višenamenska električna turpija za stopala

Pažljivo pročitajte ovo korisničko uputstvo pre upotrebe proizvoda. Pridržavajte se svih uputstava kako biste obezbedili bezbedan i pravilan rad. Sačuvajte ovo uputstvo za buduću upotrebu.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

- **Model proizvoda:** XH-001
- **Nazivna snaga:** 6 W
- **Baterija:** Li-ion 3,7 V, 1200 mAh (4,44 Wh)
- **Ulazna snaga:** 5 V ⎓ 1 A (USB)

PREGLED PROIZVODA

1. **USB priključak za punjenje**
2. **Dugme za uključivanje/isključivanje**
3. **Dugme za podešavanje brzine**

PRE PRVE UPOTREBE

- Pre prve upotrebe potpuno napunite proizvod.
- Pre uključivanja uređaja proverite da li je brusna glava bezbedno postavljena.
- Proizvod koristite samo na čistoj i suvoj koži.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Uključivanje i isključivanje uređaja

- Pritisnite i držite **dugme za uključivanje/isključivanje** približno **3 sekunde** da biste uključili uređaj.
- Ponovo pritisnite i držite **dugme za uključivanje/isključivanje** približno **3 sekunde** da biste isključili uređaj.

Podešavanje brzine

Dok uređaj radi, kratko pritisnite **dugme za podešavanje brzine** kako biste menjali dostupna podešavanja brzine.

Zamena brusne glave

Uređaj se isporučuje sa **četiri zamenljive brusne glave** za različite nivoe uklanjanja mrtve kože.

- Pre zamene brusne glave proverite da li je uređaj isključen.
- Uklonite postavljenu brusnu glavu i pre upotrebe bezbedno pričvrstite željenu zamensku glavu.

Za redovno održavanje koristite finije brusne glave, a za deblje žuljeve ili grubu kožu koristite grublje brusne glave.

PUNJENJE

Povežite proizvod sa **USB izvorom napajanja 5 V ⎓ 1 A** pomoću odgovarajućeg kabla za punjenje. Tokom punjenja indikatorska lampica treperi. Kada je baterija potpuno napunjena, indikatorska lampica ostaje neprekidno uključena ili se isključuje, u zavisnosti od verzije proizvoda. Nakon što se baterija potpuno napuni, isključite punjač.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Isključite uređaj pre čišćenja.
- Nakon svake upotrebe uklonite brusnu glavu i očistite je mekom četkicom.
- Glavnu jedinicu obrišite mekom, blago vlažnom krpom.
- Ne potapajte uređaj u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Pre ponovnog sastavljanja ili odlaganja proverite da li su svi delovi potpuno suvi.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:

Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa. Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.

CE

Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

CP: PEDIFIX – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

Вишенаменска електрична турпија за стопала

Пажљиво прочитајте ово корисничко упутство пре употребе производа. Придржавајте се свих упутстава како бисте обезбедили безбедан и правилан рад. Сачувајте ово упутство за будућу употребу

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

- **Модел производа:** XH-001
- **Називна снага:** 6 W
- **Батерија:** Li-ion 3,7 V, 1200 mAh (4,44 Wh)
- **Улазна снага:** 5 V ⎓ 1 A (USB)

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА

1. **USB прикључак за пуњење**
2. **Дугме за укључивање/искључивање**
3. **Дугме за подешавање брзине**

ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

- Пре прве употребе потпуно напуните производ.
- Пре укључивања уређаја проверите да ли је брусна глава безбедно постављена.
- Производ користите само на чистој и сувој кожи.

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Укључивање и искључивање уређаја

- Притисните и држите **дугме за укључивање/искључивање** приближно **3 секунде** да бисте укључили уређај.
- Поново притисните и држите **дугме за укључивање/искључивање** приближно **3 секунде** да бисте искључили уређај.

Подешавање брзине

Док уређај ради, кратко притисните **дугме за подешавање брзине** како бисте мењали доступна подешавања брзине.

Замена брусне главе

Уређај се испоручује са **четири заменљиве брусне главе** за различите нивое уклањања мртве коже.

- Пре замене брусне главе проверите да ли је уређај искључен.
- Уклоните постављену брусну главу и пре употребе безбедно причврстите жељену заменску главу.

За редовно одржавање користите финије брусне главе, а за дебље жуљеве или грубу кожу користите грубље брусне главе.

ПУЊЕЊЕ

Повежите производ са **USB изворомнапајања 5 V ⎓ 1 A** помоћу одговарајућег кабла за пуњење. Током пуњења индикаторска лампица трепери. Када је батерија потпуно напуњена, индикаторска лампица остаје непрекидно укључена или се искључује, у зависности од верзије производа. Након што се батерија потпуно напуни, искључите пуњач.

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

- Искључите уређај пре чишћења.
- Након сваке употребе уклоните брусну главу и очистите је меком четкицом.
- Главну јединицу обришите меком, благо влажном крпом.
- Не потапајте уређај у воду или било коју другу течност.
- Пре поновног састављања или одлагања проверите да ли су сви делови потпуно суви.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:

Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.

Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније