

SL: PEDIFIX – NAVODILA ZA UPORABO

Večnamenski električni brusilnik za stopala

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila za uporabo. Upoštevajte vsa navodila, da zagotovite varno in pravilno uporabo. Navodila shranite za prihodnjo uporabo.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

- **Model izdelka:** XH-001
- **Nazivna moč:** 6 W
- **Baterija:** Li-ion 3,7 V, 1200 mAh (4,44 Wh)
- **Vhodna napetost:** 5 V $\equiv$ 1 A (USB)

PREGLED IZDELKA



1. **USB-priključek za polnjenje**
2. **Gumb za vklop/izklop**
3. **Gumb za nastavitev hitrosti**

PRED PRVO UPORABO

- Pred prvo uporabo izdelek popolnoma napolnite.
- Pred vklopom naprave se prepričajte, da je brusilna glava varno nameščena.
- Izdelek uporabljajte samo na čisti in suhi koži.

NAVODILA ZA UPORABO

Vklop in izklop naprave

- Za vklop naprave pritisnite in približno **3 sekunde** držite **gumb za vklop/izklop**.
- Za izklop naprave ponovno pritisnite in približno **3 sekunde** držite **gumb za vklop/izklop**.

Nastavitev hitrosti

Med delovanjem naprave na kratko pritisnite **gumb za nastavitev hitrosti**, da preklopite med razpoložljivimi nastavitvami hitrosti.

Zamenjava brusilne glave

Napravi so priložene **štiri zamenljive brusilne glave** za različne stopnje odstranjevanja odmrle kože.

- Pred zamenjavo brusilne glave se prepričajte, da je naprava izklopljena.
- Odstranite nameščeno brusilno glavo in pred uporabo varno pritrdite želeno nadomestno glavo.

Za redno nego uporabljajte finejše brusilne glave, za debelejšje otiščance ali grobo kožo pa bolj grobe brusilne glave.

POLNJENJE

Izdelek priključite na USB-vir napajanja **5 V = 1 A** z ustreznim polnilnim kablom. Med polnjenjem kontrolna lučka utripa. Ko je baterija popolnoma napolnjena, kontrolna lučka neprekinjeno sveti oziroma se izklopi, odvisno od različice izdelka. Ko je baterija popolnoma napolnjena, odklopite polnilnik.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem napravo izklopite.
- Po vsaki uporabi odstranite brusilno glavo in jo očistite z mehko krtačko.
- Glavno enoto obrišite z mehko, rahlo vlažno krpo.
- Naprave ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Pred ponovnim sestavljanjem ali shranjevanjem se prepričajte, da so vsi deli popolnoma suhi.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.